

Bench-Rest-Seater 7/8 - Bench-Rest-Seater 222 Rem

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El BR-Seater es tu compañero fiable para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición, o siempre que en cuestiones de “desviación de la bala”, no haya margen para compromisos.

Gracias a la funda guía, que está modelada como la cámara del cartucho, el casquillo del cartucho recibirá una perfecta guía axial durante la operación de asentado.

Además, la bala será guiada en el mismo proceso.

Esto asegura una perfecta concentricidad. Por supuesto, la cabeza del asientador es reemplazable. Se ofrecen varios tipos de cabezas de asientador.

Elegir la cabeza de asientador correcta para la bala utilizada a menudo mejora significativamente la concentricidad. Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bench-Rest-Seater 222 Rem](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012935
- N.º fabr.: 3065605
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.4kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el BRSeater 7/8 BenchRestSeater 222 Rem](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BRSeater 7/8 BenchRestSeater 222 Rem

Introducción

El BRSeater es un herramienta diseñada para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición. Este manual proporciona directrices de seguridad, precauciones específicas y recomendaciones para un uso seguro y efectivo del producto. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de otros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el BRSeater.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el BRSeater solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, deja de usar el producto y contacta al fabricante.
- Reporta cualquier accidente o producto inseguro a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al trabajar con el BRSeater.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- No fuerces el BRSeater; si sientes resistencia, revisa la configuración.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Usa la cabeza de asientador adecuada para el tipo de bala que estás usando.
- Realiza ajustes en un área bien iluminada para evitar errores.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje del BRSeater

- Coloca el BRSeater en una superficie estable y plana.
- Asegúrate de que todas las partes estén bien ajustadas y en su lugar.

2. Selección de la Cabeza de Asientador

- Elige la cabeza de asientador correcta según el tipo de bala que vas a utilizar.
- Cambia la cabeza de asientador si es necesario, asegurándote de que esté bien fijada.

Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el casquillo del cartucho esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el casquillo en el BRSeater siguiendo las instrucciones específicas del fabricante.

2. Asentado de la Bala

- Coloca la bala en el casquillo.
- Baja la cabeza del asientador lentamente hasta que toque la bala.

- Aplica una presión uniforme y controlada para asentar la bala en el casquillo.

3. Finalización

- Una vez completado el asentado, retira el casquillo del BRSeater.
- Inspecciona la bala para asegurarte de que esté correctamente asentada.

Instrucciones de Eliminación

- El BRSeater y sus componentes deben ser desechados de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos y materiales relacionados con la munición.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el BRSeater, incluyendo asistencia técnica y preguntas sobre seguridad, consulta el manual o visita el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu BRSeater.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es