

# Bench-Rest-Seater 7/8 - Bench-Rest-Seater 6mm BR Norma

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El BR-Seater es tu compañero fiable para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición, o siempre que se trate de "desviación de la bala", no hay lugar para compromisos.

Gracias a la manga guía que está modelada como la cámara del cartucho, el casquillo del cartucho recibirá una guía axial perfecta durante la operación de asentamiento.

Además, la bala también será guiada en el mismo proceso.

Esto asegura una concentricidad perfecta. Por supuesto, la cabeza del seater es reemplazable. Se ofrecen varios tipos de cabezas de seater.

Elegir la cabeza de seater correcta para la bala utilizada a menudo mejora significativamente la concentricidad. Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Bench-Rest-Seater 6mm BR Norma](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012945
- N.º fabr.: 3095605
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.4kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el BenchRestSeater 7/8 y 6mm BR Norma](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Instrucciones de Seguridad para el BenchRestSeater 7/8 y 6mm BR Norma

## Introducción

El BenchRestSeater es un dispositivo diseñado para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición. Este manual proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con las normativas de seguridad de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el BenchRestSeater esté siempre en buen estado antes de usarlo.
- Utiliza el seater solo para su propósito previsto: asentar balas de competición.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Informa a otros sobre los riesgos asociados con el uso de este producto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar el seater, verifica que todas las partes estén correctamente ensambladas.
- No fuerces el seater; si sientes resistencia, detente y verifica si hay obstrucciones.
- Mantén las manos y otros objetos alejados de las partes móviles durante el uso.
- No uses el seater si está dañado o si alguna de sus partes está desgastada.
- Asegúrate de utilizar la cabeza de seater adecuada para la bala que estás utilizando para mejorar la concentricidad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el seater esté montado en una superficie estable.
- Conecta la cabeza de seater adecuada al cuerpo del seater siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las conexiones estén firmes y seguras.

### 2. Uso:

- Coloca el casquillo del cartucho en la manga guía del seater.
- Inserta la bala en la parte superior del seater.
- Baja la cabeza del seater suavemente para asentar la bala en el casquillo.
- Revisa la alineación y la concentricidad de la bala antes de continuar.
- Repite el proceso para cada bala que necesites asentar.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el BenchRestSeater o si está dañado, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el seater en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o el uso del BenchRestSeater, consulta el manual del producto o contacta con el fabricante.

Recuerda siempre seguir estas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del BenchRestSeater.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)