

Bench-Rest-Seater 7/8 - Bench-Rest-Seater 6,5x54 M-Sch

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El BR-Seater es tu compañero fiable para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición, o siempre que se trate de "desviación de la bala", donde no hay margen para compromisos.

Gracias a la funda guía que está modelada como la cámara del cartucho, el casquillo del cartucho recibirá una perfecta guía axial durante la operación de asentar.

Además, la bala será guiada en el mismo proceso.

Esto asegura una perfecta concentricidad. Por supuesto, la cabeza del seater es reemplazable. Se ofrecen varios tipos de cabezas de seater.

Elegir la cabeza de seater correcta para la bala utilizada a menudo mejora significativamente la concentración. Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bench-Rest-Seater 6,5x54 M-Sch](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012952
- N.º fabr.: 3152805
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.4kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el BenchRestSeater 7/8 y 6,5x54 MSch](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el BenchRestSeater 7/8 y 6,5x54 MSch

Introducción

El BenchRestSeater es una herramienta diseñada para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición. Este manual proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el BenchRestSeater.
- Utiliza el seater solo para su propósito previsto: asentar balas de competición.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- No utilices el seater si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Mantén el seater fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos o residuos.
- Asegúrate de que la munición esté descargada y fuera del área de trabajo antes de comenzar.
- No fuerces el seater; si sientes resistencia, verifica que no haya obstrucciones.
- Siempre utiliza la cabeza de seater correcta para la bala que estás usando; esto mejora la concentricidad.
- Evita tocar la punta de la bala con las manos desnudas para prevenir cualquier contaminante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Seater:

- Asegúrate de que la rosca de 7/8 esté limpia y libre de residuos.
- Atornilla el seater firmemente en el equipo de recarga correspondiente.
- Verifica que el seater esté alineado correctamente.

2. Uso del Seater:

- Coloca la bala en la funda guía del seater.
- Baja suavemente la cabeza del seater hasta que la bala se asiente en el casquillo.
- Asegúrate de que la bala esté centrada y alineada antes de finalizar el asentamiento.
- Reemplaza la cabeza del seater según sea necesario, utilizando las cabezas de seater adecuadas para el tipo de bala.

3. Mantenimiento:

- Limpia el seater después de cada uso para evitar acumulaciones de residuos.
- Inspecciona regularmente el seater y sus partes para detectar signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del BenchRestSeater de acuerdo con las regulaciones locales sobre el reciclaje de productos de metal y plástico.
- No arrojes el seater en la basura común; verifica los centros de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso del BenchRestSeater, consulta el manual del producto o contacta a tu distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del BenchRestSeater.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es