

Bench-Rest-Seater 7/8 - Bench-Rest-Seater 6,5x64 Brenneke

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El BR-Seater es tu compañero fiable para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición, o siempre que se trate de "desviación de la bala", no hay lugar para compromisos.

Gracias a la manga guía, que está modelada como la cámara del cartucho, el casquillo del cartucho recibirá una perfecta guía axial durante la operación de asentado.

Además, la bala será guiada en el mismo proceso.

Esto asegura una perfecta concentración. Por supuesto, la cabeza de asentado es reemplazable. Se ofrecen varios tipos de cabezas de asentado.

Elegir la cabeza de asentado correcta para la bala utilizada a menudo mejora significativamente la concentración. Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bench-Rest-Seater 6,5x64 Brenneke](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012955
- N.º fabr.: 3157605
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.4kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el BRSeater 7/8 y BRSeater 6,5x64 Brenneke
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BRSeater 7/8 y BRSeater 6,5x64 Brenneke

Introducción

El BRSeater es una herramienta diseñada para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición. Su diseño innovador asegura que el casquillo del cartucho y la bala se guíen de manera adecuada durante el proceso de asentado, garantizando una perfecta concentricidad. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el BRSeater en un área bien iluminada y ventilada.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, si es necesario.
- Asegúrate de que el BRSeater esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Nunca utilices el BRSeater para fines no previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Pueden ocurrir lesiones si el BRSeater se utiliza incorrectamente.
 - Las balas mal asentadas pueden causar fallos en el funcionamiento de tu arma.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Siempre sigue las instrucciones de uso proporcionadas en el manual.
 - No fuerces el BRSeater más allá de su capacidad.
 - Mantén las manos alejadas de las partes móviles durante la operación.
 - No utilices el BRSeater si está dañado o si alguna parte está faltante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el BRSeater esté montado de manera segura en tu banco de trabajo.
- Verifica que la rosca de 7/8 esté correctamente ajustada.
- Selecciona la cabeza de asentado adecuada para el tipo de bala que vas a utilizar.

2. Uso:

- Inserta el casquillo del cartucho en la manga guía del BRSeater.
- Coloca la bala en la parte superior de la manga guía.
- Acciona el BRSeater suavemente para asentar la bala en el casquillo.
- Verifica la concentración de la bala después de asentarlo.
- Repite el proceso para cada bala que necesites asentar.

Instrucciones de Desecho

- Si el BRSeater o cualquier parte de él se vuelve inutilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- No arrojes el BRSeater a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del BRSeater, consulta el manual del producto o contacta con el fabricante. Es importante tener acceso a información de seguridad y asistencia técnica.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y eficaz del BRSeater.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es