

Bench-Rest-Seater 7/8 - Bench-Rest-Seater 7x75 R SE v.H

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El BR-Seater es tu compañero fiable para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición, o siempre que se trate de "desviación de la bala", donde no hay margen para compromisos.

Gracias a la funda guía que está modelada como la cámara del cartucho, el casquillo del cartucho recibirá una perfecta guía axial durante la operación de asentado.

Además, la bala también será guiada en el mismo proceso.

Esto asegura una concentricidad perfecta. Por supuesto, la cabeza del seater es reemplazable. Se ofrecen varios tipos de cabezas de seater.

Elegir la cabeza de seater correcta para la bala utilizada a menudo mejora significativamente la concentricidad. Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bench-Rest-Seater 7x75 R SE v.H](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012966
- N.º fabr.: 3199205
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.4kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el BRSeater 7/8](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BRSeater 7/8

Introducción

Gracias por elegir el BRSeater 7/8, tu compañero fiable para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición. Este manual te proporcionará información esencial sobre el uso seguro y adecuado del producto, asegurando que puedas disfrutar de su rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el BRSeater.
- Mantén el BRSeater fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Verifica que todas las piezas estén en buen estado antes de cada uso.
- No utilices el BRSeater para fines distintos a los especificados en este manual.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro o que haya causado un accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el BRSeater en un área bien ventilada.
- Usa gafas de seguridad y guantes apropiados para protegerte durante la operación.
- Asegúrate de que la cabeza del seater esté correctamente instalada y ajustada antes de usar.
- No fuerces el asentado de la bala; si sientes resistencia, revisa el proceso.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Instalación del BRSeater:

- Coloca el BRSeater en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la rosca de 7/8 esté bien ajustada a la prensa de recarga.
- Verifica que la funda guía esté correctamente colocada.

2. Uso del BRSeater:

- Selecciona la cabeza de seater adecuada para la bala que vas a utilizar.
- Inserta el casquillo del cartucho en la funda guía.
- Coloca la bala en la parte superior del casquillo.
- Baja el mango de la prensa lentamente y de forma controlada para asentar la bala.
- Revisa la concentricidad de la bala después de la operación.

3. Mantenimiento:

- Limpia el BRSeater después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente todas las piezas y reemplaza cualquier componente dañado.

Instrucciones de Eliminación

- El BRSeater y sus componentes deben ser eliminados de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No tires el BRSeater en la basura común; verifica si hay centros de reciclaje específicos para herramientas y equipos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta el manual o la documentación proporcionada por el fabricante.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Sigue todas las instrucciones y recomendaciones para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es