

Bench-Rest-Seater 7/8 - Bench-Rest-Seater 8x75 RS

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El BR-Seater es tu compañero fiable para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición, o cada vez que se trate de "desviación de la bala", donde no hay lugar para compromisos.

Gracias a la manga guía que está modelada como la cámara del cartucho, el casquillo del cartucho recibirá una perfecta guía axial durante la operación de asentado.

Además, la bala será guiada en el mismo proceso.

Esto asegura una perfecta concentricidad. Por supuesto, la cabeza del seater es reemplazable. Se ofrecen varios tipos de cabezas de seater.

Elegir la cabeza de seater correcta para la bala utilizada a menudo mejora significativamente la concentración. Encontrarás más instrucciones y asistencia para seleccionar accesorios y piezas de repuesto en el manual.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Bench-Rest-Seater 8x75 RS](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2012989
- N.º fabr.: 3330405
- Rosca: 7/8
- Peso de entrega: 0.4kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 135mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el BRSeater
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BRSeater

Introducción

El BRSeater es tu compañero fiable para lograr la máxima precisión al asentar balas de competición. Este dispositivo está diseñado para minimizar la "desviación de la bala", asegurando que cada carga sea consistente y precisa. A continuación, encontrarás pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el BRSeater.
- Mantén el BRSeater fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Utiliza el BRSeater únicamente para su propósito designado: asentar balas de competición.
- Inspecciona el BRSeater antes de cada uso para asegurarte de que no hay daños visibles.
- Nunca utilices el BRSeater si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Sigue las instrucciones de mantenimiento y limpieza para asegurar un funcionamiento seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al manipular componentes de munición.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No fuerces el BRSeater más allá de su capacidad; sigue las especificaciones del fabricante.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la zona de operación durante el uso.
- Si sientes resistencia inusual o si el BRSeater no funciona correctamente, detén su uso inmediatamente y verifica el problema.
- Almacena el BRSeater en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor o humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias para el proceso de asentado.

2. Instalación del BRSeater

- Fija el BRSeater en un banco de trabajo estable.
- Asegúrate de que la rosca de 7/8 esté correctamente ajustada y segura.

3. Selección de la Cabeza de Seater

- Elige la cabeza de seater adecuada para la bala que vas a utilizar. Esto mejorará la concentración.
- Reemplaza la cabeza de seater si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.

4. Proceso de Asentado

- Inserta el casquillo del cartucho en la manga guía.
- Coloca la bala en la posición correcta.
- Baja la cabeza del seater suavemente sobre la bala y aplica presión uniforme.
- Verifica la alineación y la concentración después de cada asentado.

5. Finalización

- Una vez completado el proceso, retira el cartucho del BRSeater.
- Limpia el BRSeater según las instrucciones de mantenimiento.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el BRSeater en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de carga de munición y sigue las pautas pertinentes.
- Si el BRSeater está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro del BRSeater, consulta el manual de usuario o contacta a tu proveedor de productos. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante para facilitar el soporte.

Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Mantente informado sobre las actualizaciones y retiros de productos a través de plataformas oficiales. Tu atención a estas pautas no solo protege tu seguridad, sino que también garantiza un rendimiento óptimo del BRSeater.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es