

Range Banner BLK

Looking for a way to show your support for Brownells Europe? Then pick up one of our brand new range banners! Made from tough PVC, this banner is 250 x x 100 in size and features loop holes for easy hanging. Plus, it looks great with the Brownells Europe logo prominently displayed. So grab one today and show your pride in supporting Europe's leading provider of gun parts and accessories!

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Range Banner BLK
- Manufacturer: BROWNELLS EUROPE
- Product no.: EU2013226
- Mfr. No.:
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 1,000mm
- Shipping length: 2,500mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Range Banner BLK](#)
- [English: Range Banner BLK Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Pancarta Range Banner BLK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Banderole Range Banner BLK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Range Banner BLK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Banera Range Banner BLK](#)
- [Suomi: Range Banner BLK Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Range Banner BLK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: Range Banner BLK](#)

Sicherheitshinweise für das Range Banner BLK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Range Banner BLK von Brownells Europa! Dieses Banner ist nicht nur ein großartiges Mittel, um deine Unterstützung für Brownells Europa zu zeigen, sondern es ist auch sicher in der Anwendung. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Banner nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Banner nicht in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen verwendet wird.
- Halte das Banner von scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Banner regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahre das Banner außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Spielen oder Unsicherheiten zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Banner stabil aufgehängt wird, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Verwende die Schlaufenlöcher des Banners für eine sichere Aufhängung.
- Vermeide es, das Banner bei starkem Wind oder extremen Wetterbedingungen zu verwenden.
- Wenn du das Banner in Innenräumen aufhängst, achte darauf, dass es nicht im Weg hängt, um Stolperfallen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Suche einen geeigneten Ort zum Aufhängen des Banners, der gut sichtbar und stabil ist.

2. Aufhängung:

- Verwende geeignete Haken oder Schnüre, um das Banner durch die Schlaufenlöcher aufzuhängen.
- Stelle sicher, dass das Banner straff hängt, um ein Wellen oder Schwingen zu vermeiden.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach dem Aufhängen die Stabilität des Banners und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Banner gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass das Banner nicht in der Natur entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wende dich bitte an den Kundenservice von Brownells Europa. Achte darauf, alle Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Range Banner BLK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Range Banner BLK from Brownells Europe. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe use and handling of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the banner.

General Safety Guidelines

- Ensure the banner is used in a safe environment, away from sharp objects or potential hazards.
- Regularly inspect the banner for any signs of damage or wear before use.
- Keep the banner out of reach of young children to prevent accidental injury or suffocation.
- If the banner becomes damaged, discontinue use immediately and follow the disposal instructions provided in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- The banner is made from tough PVC material; avoid exposing it to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods to prevent degradation.
- Use appropriate hanging materials to secure the banner safely. Ensure that the loop holes are used correctly to prevent the banner from falling.
- Do not use the banner in any way that could cause it to become a tripping hazard or obstruct pathways.
- Avoid using the banner in wet conditions, as moisture can affect the integrity of the material.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose a suitable location for displaying the banner, ensuring it is visible and secure.
- Gather necessary hanging materials, such as ropes, hooks, or clips.

2. Hanging the Banner:

- Locate the loop holes at the top of the banner.
- Securely attach the hanging materials to the loop holes, ensuring they are fastened tightly.
- Ensure the banner is hung at a height that is safe and visible but does not obstruct any pathways.

3. Maintenance:

- Occasionally check the banner for any signs of damage or loose hanging materials.
- Clean the banner with a damp cloth as needed; avoid using harsh chemicals.

4. Storage:

- When not in use, store the banner in a cool, dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- When the banner reaches the end of its life cycle or is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
- If possible, recycle the PVC material to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of the Range Banner BLK, please contact the manufacturer directly through the provided contact channels.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Range Banner BLK. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your support of Brownells Europe!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Pancarta Range Banner BLK

Introducción

Gracias por adquirir la Pancarta Range Banner BLK de BROWNELLS EUROPE. Esta pancarta está diseñada para mostrar tu apoyo a Brownells Europa mientras te ofrece una opción resistente y atractiva para el campo de tiro. Este documento contiene información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de este producto, asegurando que lo disfrutes de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la pancarta esté colgada de manera segura para evitar caídas o accidentes.
- Inspecciona la pancarta antes de cada uso para verificar que no tenga daños visibles.
- Mantén la pancarta alejada de fuentes de fuego o calor.
- No uses la pancarta en condiciones climáticas extremas que puedan dañarla.
- Siempre sigue las instrucciones de instalación y uso proporcionadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita colgar la pancarta en lugares donde pueda ser golpeada o dañada por objetos en movimiento.
- No uses la pancarta como un objeto de juego; no es adecuada para niños.
- Si la pancarta se daña, retírala de su lugar y no la uses hasta que sea reparada o reemplazada.
- Mantén la pancarta fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Ubicación de Instalación:

- Elige un lugar adecuado para colgar la pancarta. Asegúrate de que sea visible y no obstruya el paso.

2. Colocación:

- Utiliza los agujeros de la pancarta para colgarla. Puedes usar cuerdas, ganchos o cualquier otro método seguro de sujeción.
- Asegúrate de que la pancarta esté bien sujeta y no se balancee con el viento.

3. Mantenimiento:

- Limpia la pancarta con un paño húmedo si se ensucia. No uses productos químicos agresivos que puedan dañarla.
- Revisa periódicamente la pancarta para asegurarte de que esté en buenas condiciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la pancarta, deséchala de manera responsable.
- Si está dañada, considera reciclar el material de PVC si es posible.
- No la arrojes a la naturaleza; sigue las normativas locales de reciclaje y eliminación de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o tienes preguntas sobre la seguridad de la Pancarta Range Banner BLK, por favor, consulta el sitio web oficial de BROWNELLS EUROPE para obtener asistencia. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y disfruta de tu pancarta de manera responsable.

Recuerda siempre ser consciente de la seguridad al utilizar productos como la Pancarta Range Banner BLK y sigue las instrucciones proporcionadas para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour la Banderole Range Banner BLK

Introduction

Merci d'avoir choisi la Banderole Range Banner BLK de Brownells Europe. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et appropriée de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez le produit uniquement comme prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la banderole pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas la banderole exposée à des conditions météorologiques extrêmes pendant de longues périodes.
- Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants.
- En cas de problème ou de préoccupation concernant la sécurité, contactez le point de contact approprié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'accrocher la banderole dans des zones à fort vent ou près de sources de chaleur.
- Assurez-vous que la banderole est bien fixée pour éviter qu'elle ne tombe ou ne se détache.
- Ne déchirez pas ou ne déformez pas la banderole, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son intégrité.
- Si vous constatez des signes de dégradation, cessez immédiatement l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'emplacement :

- Choisissez un emplacement approprié pour accrocher la banderole, loin des objets tranchants ou des sources de chaleur.
- Assurez-vous que la surface est propre et sèche.

2. Accrochage de la banderole :

- Utilisez les trous prévus pour l'accrochage.
- Fixez la banderole à l'aide de crochets, de cordes ou d'autres dispositifs d'accrochage adaptés.
- Vérifiez que la banderole est bien tendue et stable.

3. Entretien :

- Nettoyez la banderole avec un chiffon humide si nécessaire.
- Rangez-la dans un endroit sec lorsque vous ne l'utilisez pas pour prolonger sa durée de vie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la banderole dans des lieux publics ou dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques et autres matériaux.
- Si la banderole est endommagée au point de ne plus pouvoir être utilisée, jetez-la de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Banderole Range Banner BLK, veuillez vous référer à votre point de contact local pour les produits Brownells Europe. Assurez-vous de signaler tout produit potentiellement dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Nous vous remercions de votre attention et espérons que vous profiterez de votre Banderole Range Banner BLK en toute sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il Range Banner BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Range Banner BLK di Brownells Europe. Questo banner è progettato per dimostrare il tuo supporto per la nostra azienda e per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il banner in un ambiente sicuro e appropriato.
- Non utilizzare il banner in condizioni meteorologiche estreme (e.g., forti venti o pioggia).
- Controlla regolarmente il banner per eventuali danni o usura.
- Non utilizzare il banner come attrezzatura di sicurezza o di protezione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non appendere il banner in luoghi dove potrebbe essere un ostacolo per il passaggio di persone o veicoli.
- Evita di utilizzare il banner in prossimità di fonti di calore o fiamme libere.
- Non utilizzare il banner per scopi diversi da quelli previsti, come la pubblicità o la decorazione.
- Se il banner presenta segni di danno, non utilizzarlo e contattare il supporto per ulteriori istruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione del Luogo:** Scegli un luogo visibile e sicuro per appendere il banner.
2. **Appendere il Banner:**
 - Utilizza i fori presenti nel banner per appenderlo.
 - Assicurati che il banner sia fissato saldamente e non possa cadere.
3. **Controllo Finale:** Dopo aver appeso il banner, controlla che sia ben visibile e non presenti rischi per la sicurezza.
4. **Rimozione:** Quando non è più necessario, rimuovi il banner con attenzione per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il banner non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio del PVC.
- Non gettare il banner nell'ambiente; assicurati che venga smaltito correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso del Range Banner BLK, ti incoraggiamo a contattare il nostro servizio di supporto. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per facilitare il processo.

Conclusione

La sicurezza dei consumatori è la nostra priorità. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Range Banner BLK. Se hai domande o necessiti di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci. Grazie per il tuo supporto a Brownells Europe!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Banera Range Banner BLK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Banera Range Banner BLK. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan banera przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj baner w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Unikaj wystawiania banera na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych przez dłuższy czas.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Baner jest przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, jednak nie należy go używać w warunkach silnego wiatru lub burzy.
- Upewnij się, że baner jest prawidłowo zawieszony, aby uniknąć jego opadnięcia lub zerwania.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z banerem ani na jego samodzielne zawieszanie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast przestań używać banera.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie miejsca zawieszenia:

- Wybierz odpowiednie miejsce, które jest wolne od przeszkód.
- Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.

2. Zawieszanie banera:

- Użyj odpowiednich materiałów mocujących, takich jak haki lub sznurki.
- Umieść baner w wybranym miejscu, upewniając się, że wszystkie otwory są dobrze zabezpieczone.
- Sprawdź, czy baner jest stabilny i nie ma ryzyka opadnięcia.

3. Użytkowanie banera:

- Baner może być używany do promowania wydarzeń lub jako dekoracja.
- Regularnie kontroluj stan banera, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Po zakończeniu użytkowania banera, należy go odpowiednio zutylizować.
- Materiał PVC można poddać recyklingowi, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat recyklingu.
- Nie wyrzucaj banera do zwykłych odpadów, jeśli jest w dobrym stanie, rozważ przekazanie go innym.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania banera, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne korzystanie z Banera Range Banner BLK zapewni satysfakcję i radość z jego użytkowania.

Range Banner BLK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Range Banner BLK:n. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos olet epävarma sen turvallisuudesta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että banneri on ripustettu turvallisesti ja tukevasti.
- Käytä silmukkareiät oikein, jotta banneri pysyy paikoillaan.
- Vältä bannerin altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle tuulelle tai sateelle.
- Älä käytä banneria, jos se on likaantunut tai vahingoittunut, sillä se voi heikentää sen näkyvyyttä ja turvallisuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva paikka bannerin ripustamiselle, jossa se on hyvin näkyvillä.
- Käytä silmukkareiät bannerin ripustamiseen. Varmista, että ne ovat riittävän tukevat.
- Tarkista, että banneri on suorassa ja tasapainossa.

2. Käyttö:

- Bannerin tulee olla näkyvissä kaikille, jotka voivat olla kiinnostuneita Brownells European tuotteista.
- Varmista, että banneri ei estä kulkua tai aiheuta vaaraa ympäristölle.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, otathan yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för Range Banner BLK

Introduktion

Tack för att du valt Range Banner BLK från Brownells Europe. Denna banner är designad för att visa ditt stöd för vårt företag och är tillverkad av hållbar PVC. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för inomhus och utomhusbruk.
- Kontrollera produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med dessa instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till försäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att placera bannern i områden med stark vind eller ogynnsamma väderförhållanden.
- Se till att bannern är ordentligt upphängd för att förhindra att den faller ner.
- Använd öglorna för upphängning som avsett och se till att de är säkra.
- Om bannern blir smutsig, rengör den med en fuktig trasa och mild tvål. Undvik starka kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. **Val av plats:** Välj en plats som är synlig och skyddad från direkt väderpåverkan.
2. **Upphängning:**
 - Använd de medföljande öglorna för att hänga bannern.
 - Se till att bannern är spänd och inte hänger löst.
3. **Kontroll:**
 - Kontrollera regelbundet att bannern är i gott skick och att upphängningen är säker.
 - Byt ut bannern om den visar tecken på slitage eller skada.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När bannern inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Separera PVCmaterialet från annat avfall och följ lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du stödjer Brownells Europe!

Návod k bezpečnému používání produktu: Range Banner BLK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Range Banner BLK. Tento banner je navržen tak, aby vyjádřil vaši podporu pro Brownells Europe a zároveň sloužil jako praktický a atraktivní prvek pro vaše venkovní aktivity. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Při používání produktu se ujistěte, že je umístěn na stabilním a bezpečném místě, aby se předešlo jeho pádu nebo poškození.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky v dobrém stavu a správně připevněné před každým použitím.
- Udržujte banner mimo dosah dětí, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte banner v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou silné větry nebo bouře, které by mohly vést k jeho poškození nebo zranění.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, které by mohly banner poškodit.
- Nezavěšujte banner v blízkosti elektrických vedení nebo jiných nebezpečných oblastí.
- Při zavěšování banneru používejte vhodné vybavení a postupy, aby se minimalizovalo riziko úrazu.
- Pokud si všimnete jakýchkoli poškození banneru, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava místa:

- Vyberte vhodné místo pro zavěšení banneru, které je dobře viditelné a bezpečné.
- Ujistěte se, že je místo čisté a suché.

2. Zavěšení banneru:

- Použijte otvory na banneru k připevnění na stěnu, plot nebo jinou strukturu.
- Použijte vhodné upevňovací prvky (např. hřebíky, šrouby, nebo háčky) podle typu povrchu, na který banner zavěšujete.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte banner na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud je banner špinavý, otřete ho vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti banneru jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je banner poškozen, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte výrobce nebo prodejce, u kterého jste banner zakoupili. Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si náš Range Banner BLK!