

spindle for seater head - spindle M6/M4 for seater head

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

husillo M6/M4 para cabezal de asiento

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [spindle M6/M4 for seater head](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2013509
- N.º fabr.: 3000053040
- Peso de entrega: 0.01kg
- Altura de envío: 40mm
- Ancho de envío: 6mm
- Longitud de envío: 6mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Husillo M6/M4 para Cabezal de Asiento](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Husillo M6/M4 para Cabezal de Asiento

Introducción

Gracias por elegir el husillo M6/M4 para cabezal de asiento de TRIEBEL. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en su aplicación. Sin embargo, es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el husillo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Sigue todas las normativas locales y nacionales relacionadas con la seguridad en el trabajo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular el husillo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- No fuerces el husillo más allá de sus especificaciones técnicas.
- Evita el contacto con superficies calientes o frías que puedan causar quemaduras o lesiones.
- No utilices el husillo para fines no previstos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
2. **Ubicación:** Selecciona un lugar adecuado para la instalación del husillo, asegurándote de que esté nivelado y seguro.
3. **Fijación:** Utiliza los tornillos y anclajes apropiados para fijar el husillo al cabezal de asiento. Asegúrate de que estén bien apretados.
4. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que el husillo esté firmemente sujeto y que no haya movimiento.

Uso

1. **Operación:** Utiliza el husillo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No excedas la carga máxima recomendada.
2. **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular para asegurar el buen funcionamiento del husillo. Limpia cualquier residuo y lubricar si es necesario.
3. **Almacenamiento:** Almacena el husillo en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el husillo, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y residuos industriales.
- Intenta reciclar el material siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, puedes contactar a tu proveedor o distribuidor local. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurar un uso seguro y eficaz del husillo M6/M4 para cabezal de asiento. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida y que siempre debes estar atento a cualquier señal de advertencia o riesgo.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es