

# S18 Version - Scope Camera - Scopemate S18 Version 3.0 - Scope Camera

[Optica](#) > [Camaras de action](#) > [Camaras](#)

## Scopemate S18 Versión 3.0: Ópticas de Caza Avanzadas

El Scopemate S18 Versión 3.0 es tu compañero definitivo para la caza y aventuras al aire libre, combinando tecnología de vanguardia con una comodidad y durabilidad inigualables.

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Diámetro de Ajuste del Adaptador: Se adapta a una amplia gama de miras con diámetros de 36 a 48 mm.
- Potencia de Aumento: Ofrece aumento ajustable de 1x a 8x, con incrementos precisos de 0.5 para un control de zoom perfecto.
- Enfoque Superior: Rango de enfoque de 3 cm a infinito, proporcionando imágenes nítidas y claras a cualquier distancia.
- Conectividad WiFi: Conéctate fácilmente a smartphones o tablets a través de una aplicación iOS/Android para transmisión de video en tiempo real y control.
- Rango de Temperatura de Funcionamiento: Diseñado para soportar condiciones extremas, funcionando de manera confiable desde 14°F hasta 122°F (-10°C a +50°C).
- Resolución de Video: Graba videos impresionantes con resoluciones de hasta 2.7K@60fps y Full HD 1080p con múltiples opciones de tasa de cuadros (30fps, 60fps, 120fps).
- Repetición en Cámara Lenta: Captura cada momento en Full HD 1080p a 120fps, con repetición automática a 1/4 de velocidad para un análisis detallado de los disparos.
- Disparador de Grabación: Elige entre grabación automática o manual, dándote flexibilidad para cada situación.
- Fuente de Alimentación: Alimentado por una conexión USB de 5V=2A o una batería recargable intercambiable Flat Top 18650, asegurando un rendimiento duradero.
- Capacidad de Almacenamiento: Soporta tarjetas Micro SD de hasta 512GB, proporcionando amplio espacio para sesiones de grabación prolongadas.

### Aspectos Destacados Adicionales:

- Cristales Ópticos Multicapa: Asegura claridad superior y mínima distorsión.
- Impermeable y Capaz en Baja Luz: Diseñado para uso en todas las condiciones climáticas, con excelente rendimiento incluso en condiciones de iluminación difíciles.
- Compacto y Ligero: Fácil de llevar e instalar, perfecto para entusiastas del aire libre.

## Atributos

- Nombre: [Scopemate S18 Version 3.0 - Scope Camera](#)
- Fabricante: [SCOPEMATE](#)
- N.º de producto: EU2013633
- N.º fabr.: EU2013633
- Bateria: 18650
- Color: Black
- Max Magnification: 8x
- Min. Magnification: 1x
- Vida de la bateria: 12 hours
- Peso de entrega: 0.26kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 107mm
- Longitud de envío: 52mm
- EAN: 0792649432730

## Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Scopemate S18 Versión 3.0
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para Scopemate S18 Versión 3.0

## Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad del Scopemate S18 Versión 3.0. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de caza y aventura al aire libre segura y efectiva. Es importante que sigas estas instrucciones para garantizar un uso seguro y satisfactorio.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- No utilices el producto en condiciones climáticas extremas que excedan su rango de temperatura de funcionamiento.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Si el producto presenta algún mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y contacta al servicio de soporte.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el Scopemate S18 únicamente para su propósito diseñado. No lo uses para actividades que no estén relacionadas con la caza o la observación.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso. Evita la exposición prolongada a la luz solar directa.
- **Batería:** Utiliza únicamente la batería recargable Flat Top 18650 especificada. No intentes usar baterías de otros tipos o marcas.
- **Conectividad:** Asegúrate de que la conexión WiFi esté configurada correctamente para evitar problemas de transmisión de video.
- **Manejo de la lente:** Evita tocar las lentes con las manos desnudas. Usa un paño suave para limpiar las lentes si es necesario.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## **1. Instalación del Adaptador:**

- Asegúrate de que el adaptador esté limpio y seco.
- Ajusta el adaptador al diámetro de la mira (entre 36 y 48 mm) y asegúralo firmemente.

## **2. Encendido del Dispositivo:**

- Presiona el botón de encendido hasta que la luz indicadora se encienda.
- Espera a que el dispositivo complete su inicio.

## **3. Conexión a Dispositivos Móviles:**

- Descarga la aplicación correspondiente desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (iOS/Android).
- Abre la aplicación y sigue las instrucciones para conectar el Scopemate S18 a tu smartphone o tablet.

## **4. Configuración de la Potencia de Aumento:**

- Ajusta la potencia de aumento utilizando el control de zoom. Puedes seleccionar entre 1x y 8x con incrementos de 0.5.

## **5. Grabación de Video:**

- Selecciona el modo de grabación automática o manual según tu preferencia.
- Para grabar, presiona el botón de grabación y asegúrate de que la luz indicadora esté encendida.

## **6. Enfoque:**

- Utiliza el enfoque manual para ajustar la claridad de la imagen según la distancia del objetivo.

## **7. Apagar el Dispositivo:**

- Para apagar el Scopemate S18, mantén presionado el botón de encendido hasta que la luz indicadora se apague.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando el producto alcance el final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera adecuada.
- Las baterías deben ser recicladas de acuerdo con las normativas locales sobre desechos electrónicos.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de productos electrónicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta el punto de contacto local en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu Scopemate S18 de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)