

# XPHERE

[Accesos de tiro](#) > [Protección para oídos y ojos](#)

True Wireless Surround Sound Connect multiple XPHERE speakers via Sync Mode to create a fully immersive, wireless surround sound experience ideal for outdoor parties, camping trips, or backyard movie nights.

Built-In Power Bank Not just a speaker - the XPHERE charges your phone or other devices via its integrated USB-A output, keeping your gear powered on the go.

USB-C Fast Charging & Battery Indicator Recharge faster with modern USB-C input and always stay in the loop with a clear LED battery level display.

NO IMAGE  
AVAILABLE

IP67 Waterproof & Dustproof Designed to handle the elements - the XPHERE is fully protected against dust and can even be submerged in water, making it perfect for beach days, hikes, or rugged adventures.

Bluetooth 5.3 Wireless Technology Enjoy ultra-stable, low-latency audio with Bluetooth 5.3 for seamless streaming.

Extended Battery Life Up to 20+ hours of continuous playtime - more than enough for all-day excursions or weekend camping trips.

## Atributos

- Nombre: [XPHERE](#)
- Fabricante: [AXIL](#)
- N.º de producto: EU2014156
- N.º fabr.: Xphere
- Color: Black
- Peso de entrega: 0.82kg
- Altura de envío: 21.9mm
- Ancho de envío: 81mm
- Longitud de envío: 81mm
- EAN: 0656750710319

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: XPHERE
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: XPHERE

## Introducción

Gracias por elegir el altavoz XPHERE. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte una experiencia de sonido envolvente y la comodidad de un banco de energía, todo en un formato inalámbrico. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para la eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el altavoz XPHERE.
- Mantén el altavoz fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.
- No expongas el altavoz a temperaturas extremas, humedad o condiciones climáticas severas que puedan dañarlo.
- Evita el uso del altavoz en entornos donde pueda ser sumergido en líquidos, a pesar de su clasificación IP67.
- No utilices el altavoz mientras lo cargas para evitar daños al dispositivo y riesgos de seguridad.
- Revisa regularmente el estado del cable USBC y del puerto de carga para detectar daños antes de usar el dispositivo.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Electrocución:** No intentes abrir o modificar el altavoz. Esto puede provocar descargas eléctricas.
- **Riesgo de Incendio:** Utiliza solo el cargador y cables recomendados para cargar el altavoz.
- **Riesgo de Caída:** Coloca el altavoz en una superficie estable para evitar que se caiga.
- **Riesgo de Ahogamiento:** Aunque el altavoz es resistente al agua, no lo sumerjas intencionalmente en agua.
- **Uso de Batería:** No expongas la batería a temperaturas superiores a 60°C o a condiciones de carga incorrectas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Carga del Altavoz:

- Conecta el cable USBC al puerto de carga del altavoz y al adaptador de corriente.
- La luz LED indicadora de la batería mostrará el nivel de carga. Cuando esté completamente cargado, la luz se apagará.

### 2. Conexión Bluetooth:

- Enciende el altavoz presionando el botón de encendido.
- Activa el Bluetooth en tu dispositivo (teléfono, tableta, etc.).
- Busca el dispositivo "XPHERE" en la lista de dispositivos disponibles y conéctalo.

### 3. Uso en Modo Sincronizado:

- Para conectar múltiples altavoces XPHERE, asegúrate de que todos estén encendidos y en modo de sincronización.
- Sigue las instrucciones del manual para emparejar los altavoces y disfrutar de un sonido

envolvente.

#### **4. Uso del Banco de Energía:**

- Conecta tu dispositivo al puerto USBA del altavoz para cargarlo.
- Asegúrate de que el altavoz esté cargado para evitar que se apague durante la carga de tu dispositivo.

#### **5. Apagar el Altavoz:**

- Mantén presionado el botón de encendido hasta que escuches un aviso sonoro y la luz LED se apague.

### **Instrucciones de Eliminación**

- No deseches el altavoz XPHERE en la basura común.
- Lleva el dispositivo a un punto de recolección de residuos electrónicos para su reciclaje.
- Asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.

### **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor, contacta con el servicio de atención al cliente de tu distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu altavoz XPHERE de manera segura y efectiva. Si tienes alguna duda o preocupación, no dudes en buscar ayuda.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)