

Buttstock - Skeleton Rifle Stock - XTN Interface - SRS-X Lite Short - FDE

Partes de Armas > Culatas y partes de las culatas. > Culatas

La culata MDT SRS-X Lite está diseñada para tiradores que exigen la mejor resistencia, ergonomía y ajustabilidad de precisión, sin sacrificar la comodidad. Fabricada mediante CNC con aluminio 6061-T6 resistente, la SRS-X Lite presenta un diseño esquelético y ligero que ofrece una estructura sólida mientras mantiene el peso bajo. Diseñada para la comodidad y el control, esta culata es completamente ajustable para adaptarse a tu estilo de tiro.

NO IMAGE
AVAILABLE

- Ajusta la Longitud de Tirón (LOP) con los espaciadores incluidos.
- Consigue el apoyo perfecto para la mejilla fácilmente ajustando el alza de mejilla hacia arriba, abajo o de adelante hacia atrás con simples tornillos de ajuste.
- El almohadilla de la culata se puede mover hacia dentro y hacia fuera para personalizar aún más tu LOP.
- Un corte integrado para el perno en el reposacabezas asegura una rápida y sencilla extracción del perno.
- Montaje QD integrado para mayor versatilidad.
- Compatible con los amortiguadores y pesos de MDT para la gestión del retroceso.

Especificaciones:

- Ajuste de LOP: 1.00"
- Recorrido del alza de mejilla adelante-atrás: 0.78"
- Ajuste de altura del alza de mejilla: 1.00"

Compatibilidad:

- Se adapta a cualquier sistema de chasis MDT utilizando la interfaz XTN. (No compatible con AR.)
- Fuerte, ligera y completamente ajustable: la SRS-X Lite está lista para adaptarse a tu rifle y tu misión.

Atributos

- Nombre: [MDT Buttstock - Skeleton Rifle Stock - XTN Interface - SRS-X Lite Short - FDE](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2014388
- N.º fabr.: 109509-FDE
- Color: FDE
- Material: 6061 Aluminum
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 723905909871

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata MDT SRSX Lite
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata MDT SRSX Lite

Introducción

Gracias por elegir la Culata MDT SRSX Lite. Este producto ha sido diseñado para ofrecer resistencia, ergonomía y ajustabilidad en el tiro. Sin embargo, como con cualquier equipo, es importante seguir las pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Nunca uses el producto si está dañado o defectuoso.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.
- Mantente informado sobre los riesgos potenciales relacionados con el uso de la culata.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de la Longitud de Tirón (LOP):** Asegúrate de que la LOP esté ajustada correctamente antes de usar el rifle. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y el control.
- **Ajuste del Alza de Mejilla:** Ajusta el alza de mejilla para que esté a una altura y posición cómodas. Esto te ayudará a mantener una buena postura durante el tiro.
- **Montaje QD:** Asegúrate de que el montaje QD esté correctamente fijado antes de usar el rifle. Un montaje suelto puede causar mal funcionamiento.
- **Uso de Espaciadores:** Utiliza los espaciadores incluidos para ajustar la LOP según tus necesidades. No uses materiales no aprobados para hacer ajustes.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia y revisa la culata regularmente para asegurar su buen funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Retira la culata anterior del rifle.
- Alinea la Culata MDT SRSX Lite con el sistema de chasis MDT y utiliza la interfaz XTN para fijarla.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados.

2. Ajuste de la Longitud de Tirón (LOP):

- Usa los espaciadores incluidos para ajustar la LOP a tu medida deseada.
- Asegúrate de que el ajuste esté seguro antes de usar el rifle.

3. Ajuste del Alza de Mejilla:

- Ajusta el alza de mejilla hacia arriba o hacia abajo según tu comodidad.
- Utiliza los tornillos de ajuste para fijar la posición.

4. Uso del Montaje QD:

- Verifica que el montaje QD esté correctamente instalado y asegurado.
- Realiza pruebas de estabilidad antes de usar el rifle.

5. Uso de la Almohadilla de la Culata:

- Ajusta la almohadilla de la culata hacia dentro o hacia fuera según sea necesario para personalizar tu LOP.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Culata MDT SRSX Lite, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Considera reciclar el producto si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas, consulta a tu distribuidor autorizado o busca en la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones y retiros de productos.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de la Culata MDT SRSX Lite.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es