

# Silicon case for SG Timer 2 - Timer 2 silicon case Sand

[Accesorios de tiro](#) > [Artículos para la caza y el tiro](#) > [Shot Timers](#)

Excellent protection and grip. Designed specifically for SG Timer 2, the case doesn't reduce the magnetic strength when attaching to the Magnetic holder and fits over the buttons for ease of use.

Protects against scratches, drops and creates a protective bezel around the screen. The case ensures charging at full power with Magnetic charging holder and QI wireless chargers

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Timer 2 silicon case Sand](#)
- Fabricante: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- N.º de producto: EU2014529
- N.º fabr.: EU2014529
- Color: Sand
- Peso de entrega: 0.15kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 634240337611

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir la funda de silicona para el SG Timer 2. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una excelente protección y agarre, asegurando que tu dispositivo permanezca seguro y funcional. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto, así como instrucciones sobre su uso y cuidado.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños pequeños.
- Inspecciona regularmente la funda para detectar signos de desgaste o daño.
- Si la funda muestra signos de daño, deja de usarla inmediatamente.
- No expongas el producto a temperaturas extremas o a la luz solar directa durante períodos prolongados.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La funda de silicona está diseñada para no reducir la fuerza magnética al acoplarse al soporte magnético.
- Asegúrate de que los botones estén completamente accesibles y funcionales al usar la funda.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el material de silicona.
- No utilices la funda si está húmeda o mojada para evitar daños a tu dispositivo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de la Funda:

- Retira cualquier funda o protector previo del SG Timer 2.
- Alinea la funda de silicona con el dispositivo.
- Presiona suavemente para asegurarte de que la funda se ajuste correctamente a todos los bordes y botones.

### 2. Uso del SG Timer 2 con la Funda:

- Asegúrate de que la funda no obstruya los botones ni las funciones del dispositivo.
- Utiliza el cargador magnético y los cargadores inalámbricos Qi sin problemas, ya que la funda está diseñada para permitir la carga a plena potencia.
- Si necesitas limpiar la funda, utiliza un paño suave y húmedo. No uses detergentes abrasivos.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites la funda de silicona, asegúrate de desecharla de manera responsable:

- Verifica las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de silicona.
- Si es posible, recicla la funda en un centro de reciclaje adecuado.
- No la arrojes en la basura común si hay opciones de reciclaje disponibles.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, busca información de contacto local que pueda asistirte. Recuerda que es importante estar informado sobre cualquier actualización relacionada con la seguridad del producto.

Gracias por seguir estas instrucciones y por tu compromiso con la seguridad del producto. Tu bienestar y el de tu dispositivo son nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)