

# 336 444 308 338 Loading Gate - Marlin 336 444 Load Gate (Black)

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Cerrojos traseros y bloques](#)

RPP Flyweight Loading Gate for Marlin 336 – 7075-T6 Aluminum

Ultra-light. Extremely durable. Noticeably faster. The RPP Flyweight Loading Gate is the premium upgrade for Marlin 336 shooters seeking maximum speed, reliability, and comfort. Crafted from the strongest available aluminum (7075-T6) and hard-anodized for a surface harder than hardened steel.

## Compatibility

Fits all Marlin 336 models in the following calibers: .30-30 Win · .35 Rem · .444 Marlin · .338 · .308

## High-End Material and Construction

CNC-machined from 7075-T6 aluminum – up to twice as strong as standard aluminum

Hard-anodized for extreme wear resistance

Precision-engineered for a perfect fit, no extra fitting required

## Flyweight Ergonomics and Improved Loading

Up to 70% less force required for loading

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) instead of over 2 kg with standard gates

Significantly more room for cartridges, ideal for larger calibers like .444 Marlin

Ensures smooth, friction-free reloading

## Easy Installation

Installation in 10-15 minutes

Ready to use immediately, no adjustments needed

No sharp edges, no sharpening required

## Key Benefits

Smooth, reliable reloading—even in fast-paced shooting

Maximum comfort thanks to optimized geometry

SASS-certified – competition legal

Noticeably lighter and more durable than standard loading gates

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Marlin 336 444 Load Gate \(Black\)](#)
- Fabricante: [RANGER POINT](#)
- N.º de producto: EU2014773
- N.º fabr.: 25
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 0.23kg
- Altura de envío: 25.4mm
- Ancho de envío: 152.4mm
- Longitud de envío: 203.2mm
- UPC: 850078124241

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el RPP Flyweight Loading Gate
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el RPP Flyweight Loading Gate

## Introducción

Gracias por elegir el RPP Flyweight Loading Gate para tu Marlin 336. Este producto ha sido diseñado para mejorar la velocidad, confiabilidad y comodidad al cargar tus cartuchos. A continuación, encontrarás información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de este producto, conforme a la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Loading Gate fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No uses el Loading Gate si está dañado o si presenta cualquier irregularidad.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Loading Gate solo con modelos Marlin 336 y calibres compatibles.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- No fuerces el Loading Gate durante la carga; esto puede causar daños al producto o al rifle.
- Utiliza siempre el Loading Gate en un entorno seguro y controlado.
- Evita el contacto con bordes afilados o superficies rugosas durante la instalación.
- Si experimentas resistencia al cargar, detente y revisa el ajuste del Loading Gate.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.

### 2. Instalación:

- Retira el Loading Gate antiguo, si corresponde, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el RPP Flyweight Loading Gate en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos según sea necesario, asegurando un ajuste firme pero no excesivo.

### 3. Uso:

- Carga los cartuchos utilizando el Loading Gate, aplicando la fuerza mínima necesaria.
- Disfruta de la comodidad y la velocidad mejorada que proporciona el Loading Gate.
- Mantén el área de carga limpia y libre de obstrucciones.

## Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el RPP Flyweight Loading Gate, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes el Loading Gate a la basura común. Busca centros de reciclaje o programas de devolución que

acepten aluminio.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Sigue estas directrices y disfruta de una experiencia de tiro segura y eficiente.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)