

SRS-X Elite Gen 2 - MDT Buttstock - Skeleton Rifle Stock - XTN Interface - SRS-X Elite Gen 2 - Standard - TBL

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

The MDT SRS-X Elite Buttstock delivers next-level adjustability with an intuitive toolless system that lets you dial in your perfect fit—fast. Whether you're fine-tuning for competition or dialing in for comfort, every adjustment locks in place for repeatable, rock-solid performance.

Adjustments

Cheek Rest:

- Height: 1"
- Front-Back: 1"

NO IMAGE
AVAILABLE

Buttpad:

- Height: 3" (up or down)
- Length of Pull: 2.5" adjustable + removable 1" spacer

Key Features

- Toolless quick-adjust knobs for fast, secure changes
- Soft neoprene cheek rest for enhanced comfort
- Magnetic hex key storage under the cheek rest
- Bottom M-LOK slot for accessories like the MDT M-LOK Bag Rider
- CNC-machined from durable 6061-T6 aluminum

Compatibility

- Fits any chassis with an XTN interface
- Designed for the MDT ACC Elite, also fully compatible with the MDT ACC

Premier GEN2

- Compatible with the MDT Vertical Grip Elite w/ Connector Bar
- ✗ Not compatible with AR platforms

Atributos

- Nombre: [MDT Buttstock - Skeleton Rifle Stock - XTN Interface - SRS-X Elite Gen 2 - Standard - TBL](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2015035
- N.º fabr.: 106418-TBL
- Color: Blue Mist
- Material: Aluminio
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 682131931417

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: SRSX Elite Gen 2 MDT Buttstock](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: SRSX Elite Gen 2 MDT Buttstock

Introducción

Gracias por elegir el SRSX Elite Gen 2 MDT Buttstock. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y un ajuste personalizable. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el buttstock correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el buttstock esté instalado correctamente antes de utilizarlo. Un uso inadecuado puede resultar en lesiones.
- **Verificación de Recalls:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall relacionado con este producto. Consulta la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones.
- **Protección del Consumidor:** Este producto cumple con las regulaciones de seguridad de la UE, garantizando que se han tomado medidas para minimizar riesgos.
- **Información de Contacto:** Para preguntas sobre la seguridad del producto, busca información de contacto específica en el manual o en el sitio web del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajustes de la Cheek Rest:**
 - Asegúrate de que la altura y el ajuste frontal y trasero estén bloqueados antes de usar.
- **Uso del Buttpad:**
 - Verifica que el buttpad esté correctamente ajustado y que no haya piezas sueltas.
- **Compatibilidad:**
 - Este buttstock es compatible con chasis que tienen una interfaz XTN. No lo uses en plataformas AR.
- **Almacenamiento:**
 - Mantén el buttstock en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Inspección Regular:**
 - Revisa periódicamente el buttstock para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de comenzar la instalación.
- Retira el buttstock antiguo si es necesario.
- Conecta el SRSX Elite Gen 2 Buttstock en la interfaz XTN del chasis.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras.

2. Ajuste del Cheek Rest:

- Para ajustar la altura, gira el knob de ajuste hasta alcanzar la altura deseada (1").
- Ajusta el frontal y trasero del cheek rest (1") hasta que encuentres tu posición cómoda.

3. Ajuste del Buttpad:

- Para ajustar la altura del buttpad, mueve el buttpad hacia arriba o hacia abajo (3").
- Ajusta la longitud de tiro utilizando el espaciador removible (1").

4. **Uso:**

- Una vez que todos los ajustes estén realizados y bloqueados, verifica que el buttstock esté seguro antes de usar el arma.
- Practica el uso del buttstock en un entorno seguro para familiarizarte con los ajustes.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el SRSX Elite Gen 2 MDT Buttstock, sigue estas instrucciones para su eliminación: *

Reciclaje: Consulta las normativas locales sobre reciclaje de productos de aluminio. Este material es reciclable.

* **Desecho Seguro:** Si el producto está dañado o no se puede reciclar, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del SRSX Elite Gen 2 MDT Buttstock, consulta la información de contacto proporcionada en el manual del producto o en el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra disponible para obtener asistencia más rápida.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas para disfrutar de tu SRSX Elite Gen 2 MDT Buttstock de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es