

OBI Camera Lock Locking RIGHT BLK

[Home](#)

The Camera Lock mounts securely using a standard 1/4-20 bolt, making it an ideal choice for cameras, spotting scopes, and binoculars. It can even be mounted to the wall to help you keep your gear organized and ready to go.

Built with integrated Arca compatibility, the Camera Lock easily clamps into your tripod, allowing you to hang it from your backpack strap or tripod leg for quick access on the move. Despite its compact size, it offers incredible versatility and durability for any setup.

Each unit comes with a small adjustable tension locking lever that lets you fasten the post securely in place. To suit your preferred setup, the Camera Lock is available in both right-hand and left-hand configurations, making it effortless to reach and operate the lever regardless of your mounting position.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [OBI Camera Lock Locking RIGHT BLK](#)
- Fabricante: [OBI SYSTEMS](#)
- N.º de producto: EU2015550
- N.º fabr.: OBI01007-BLK
- Color: Black
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 767637841047

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBI Camera Lock](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBI Camera Lock

Introducción

Gracias por elegir el OBI Camera Lock. Este dispositivo está diseñado para proporcionar seguridad y conveniencia al montar tus cámaras, telescopios y binoculares. Esta guía te ofrece información esencial sobre el uso seguro del OBI Camera Lock, asegurando que tu experiencia sea positiva y libre de riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el OBI Camera Lock esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el dispositivo regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el OBI Camera Lock fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos; no lo sobrecargues.
- Si notas alguna anomalía en el funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el OBI Camera Lock esté montado de manera segura utilizando un tornillo estándar de 1/420.
- **Uso de la Palanca de Bloqueo:** Utiliza la palanca de bloqueo ajustable para asegurar el poste en su lugar. No fuerces la palanca más allá de su límite.
- **Compatibilidad Arca:** Verifica que el OBI Camera Lock sea compatible con tu trípode antes de usarlo.
- **Acceso Rápido:** Si cuelgas el OBI Camera Lock de tu mochila o pierna del trípode, asegúrate de que esté bien sujeto para evitar caídas.
- **Configuraciones de Mano:** Elige la configuración de mano (derecha o izquierda) que mejor se adapte a tu estilo de uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona un lugar adecuado para montar el OBI Camera Lock.
- Utiliza un tornillo estándar de 1/420 para fijar el dispositivo.
- Si decides montarlo en la pared, asegúrate de utilizar anclajes adecuados para la superficie.

2. Uso:

- Para asegurar tu cámara o equipo, ajusta la palanca de bloqueo hasta que esté firmemente en su lugar.
- Para liberar el equipo, simplemente ajusta la palanca en la dirección opuesta.
- Si usas el OBI Camera Lock en movimiento, asegúrate de que esté bien sujeto y que no interfiera con tu actividad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el OBI Camera Lock ya no sea útil o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y plásticos.
- Si es posible, recicla el OBI Camera Lock en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, consulta a un profesional o un servicio de atención al cliente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y directrices, puedes disfrutar de tu OBI Camera Lock de manera segura y eficiente.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es