

Garmin MINI

[Home](#)

The Garmin MINI mount attaches directly to the backside of your Garmin InReach Mini 2 device, providing a secure and reliable connection for your gear. Designed with a square anti-rotation post, it ensures your device stays firmly in place — no unwanted movement, no slipping, just total stability in any environment.

Once mounted, the Garmin MINI seamlessly connects to any Lock or Grip On family components, giving you versatile options for mounting your Garmin wherever you need it — on your backpack, belt, vehicle, or tripod setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Garmin MINI](#)
- Fabricante: [OBI SYSTEMS](#)
- N.º de producto: EU2015563
- N.º fabr.: OBi01112-BLK
- Color: Black
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 767637841399

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Garmin MINI](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Garmin MINI

Introducción

Gracias por elegir el Garmin MINI. Este soporte está diseñado para proporcionar una conexión segura y confiable para tu dispositivo Garmin InReach Mini 2. Para garantizar un uso seguro y eficiente del producto, sigue las pautas de seguridad que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No uses el Garmin MINI si está dañado o si notas alguna parte rota.
- Mantén el soporte y el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Evita el uso en condiciones extremas que puedan comprometer la seguridad del soporte.
- Revisa regularmente el soporte para asegurarte de que no haya desgaste o daño.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el soporte esté firmemente montado en el dispositivo antes de usarlo.
- **Uso en Movimiento:** Si usas el soporte mientras caminas o te mueves, verifica que el dispositivo esté bien asegurado para evitar caídas.
- **Condiciones Ambientales:** No expongas el soporte a temperaturas extremas o humedad excesiva, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- **Carga del Dispositivo:** Si el dispositivo está cargando, asegúrate de que el cable no interfiera con el soporte ni cause tropiezos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Soporte:

- Localiza la parte trasera del Garmin InReach Mini 2.
- Alinea el soporte Garmin MINI con la parte trasera del dispositivo.
- Presiona firmemente hasta que escuches un clic, lo que indica que está en su lugar.

2. Conexión con Componentes:

- Con el soporte montado, conecta el Garmin MINI a cualquier componente de la familia Lock o Grip On.
- Asegúrate de que la conexión sea segura y no presente movimiento.

3. Verificación:

- Después de instalar el soporte, verifica que el dispositivo esté firmemente sujeto.
- Haz una prueba ligera para asegurarte de que no haya movimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Garmin MINI, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- Si el soporte está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, busca información de contacto en el sitio web del fabricante o en el manual del usuario.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar productos como el Garmin MINI. Si encuentras algún problema o tienes dudas sobre su uso, no dudes en buscar ayuda.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es