

Spare Parts - Firing Pin Spring and Firing Pin Clip for Competition Pistol Bolt

[Partes de Armas](#) > [Partes del cerrojo](#) > [Partes de la aguja percutora](#) > [Muelles del pasador percutor](#)

Firing Pin Spring and Firing Pin Clip for Competition Pistol Bolt

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Firing Pin Spring and Firing Pin Clip for Competition Pistol Bolt](#)
- Fabricante: [VOLQUARTSEN](#)
- N.º de producto: EU2016144
- N.º fabr.: VC3BT-SP-0002
- Color: Black
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Resorte del Pasador Percutor y Clip de Pasador de Volquartsen](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Resorte del Pasador Percutor y Clip de Pasador de Volquartsen

Introducción

Gracias por elegir las piezas de repuesto de Volquartsen para tu pistola de competición. Este documento proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices estos componentes de manera segura y eficaz. Es importante seguir todas las directrices para evitar accidentes y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las piezas sean compatibles con tu modelo de pistola.
- Inspecciona las piezas antes de su uso para detectar cualquier daño o defecto.
- Mantén las piezas fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza siempre las piezas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si detectas un problema de seguridad con las piezas, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses la resorte del pasador percutor ni el clip de pasador si están dañados.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al manipular las piezas.
- Utiliza gafas de seguridad durante la instalación para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- No modifiques las piezas de forma alguna, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionamiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones durante la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Lee el manual de usuario de tu pistola para entender el proceso de instalación específico.

2. Instalación:

- Desmonta la pistola según las instrucciones del manual.
- Retira el pasador percutor antiguo y cualquier clip existente.
- Coloca la nueva resorte del pasador percutor en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Inserta el clip de pasador en su posición, asegurándote de que esté seguro y en su lugar.
- Vuelve a montar la pistola siguiendo las instrucciones del manual.

3. Uso:

- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que las piezas estén instaladas correctamente.
- Si experimentas alguna anomalía durante el uso, detén el uso inmediatamente y verifica la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la resorte del pasador percutor o el clip de pasador, asegúrate de hacerlo de manera segura.
- No arrojes las piezas en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de piezas de metal.
- Considera reciclar las piezas si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad de las piezas de Volquartsen, consulta el sitio web oficial o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante al realizar consultas.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Gracias por seguir estas instrucciones y disfrutar de tu experiencia con las piezas de Volquartsen.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es