

Spare Parts - Replacement recoil rod and spring for Volquartsen 22 LR rifles with threaded-in barrels.

[Partes de Armas cortas](#) > [Recoil Parts](#) > [Recoil Spring guias](#)

Replacement recoil rod and spring for Volquartsen 22 LR rifles with threaded-in barrels.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Replacement recoil rod and spring for Volquartsen 22 LR rifles with threaded-in barrels.](#)
- Fabricante: [VOLQUARTSEN](#)
- N.º de producto: EU2016147
- N.º fabr.: VCS-SP-0403
- Color: Silver
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Recoil Rod y Spring de Volquartsen](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Recoil Rod y Spring de Volquartsen

Introducción

Gracias por elegir las piezas de repuesto para el recoil rod y spring de Volquartsen, diseñadas específicamente para rifles Volquartsen 22 LR con cañones roscados. Es fundamental seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Utiliza siempre gafas de seguridad al manejar el rifle o sus componentes.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- No modifiques el recoil rod y spring; cualquier modificación puede comprometer la seguridad y el funcionamiento.
- Almacena las piezas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el recoil rod y spring sean compatibles con tu modelo de rifle Volquartsen 22 LR.
- Evita el contacto con componentes calientes durante la instalación.
- No utilices el rifle si notas cualquier daño en el recoil rod o spring.
- Realiza revisiones periódicas para asegurarte de que las piezas estén en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación del Rifle

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira cualquier munición del área de trabajo.

2. Retiro del Recoil Rod y Spring Antiguos

- Desmonta el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Localiza el recoil rod y spring antiguos.
- Retira con cuidado las piezas antiguas.

3. Instalación del Nuevo Recoil Rod y Spring

- Toma el nuevo recoil rod y spring.
- Inserta el recoil rod en su lugar correspondiente.
- Asegúrate de que el spring esté correctamente colocado y asegurado.

4. Reensamblaje del Rifle

- Vuelve a montar el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Realiza una revisión final para asegurarte de que todas las piezas estén correctamente instaladas.

5. Prueba de Funcionamiento

- Antes de usar el rifle, realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el rifle funcione correctamente y que no haya ruidos o movimientos inusuales.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del recoil rod y spring viejos, asegúrate de hacerlo de manera segura.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de piezas de armas para cumplir con las regulaciones pertinentes.
- No arrojes las piezas en la basura común; considera llevarlas a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para realizar consultas, por favor, contacta a tu proveedor o distribuidor autorizado de Volquartsen.

Recuerda que la seguridad es primordial. Si observas cualquier producto o componente que consideres inseguro, repórtalo a las autoridades competentes y consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas de productos.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es