

# Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

[Accesorios de tiro](#) > [Medidores de viento y banderas](#) > [Medidores de viento](#)

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballisticians Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE  
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

## Atributos

- Nombre: [Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: EU2016385
- N.º fabr.: 0857ALOLV
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 165mm
- Longitud de envío: 165mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Kestrel 5700 Elite Weather Meter

## Introducción

El Kestrel 5700 Elite Weather Meter con Applied Ballistics® es un dispositivo diseñado para medir parámetros ambientales y realizar cálculos de trayectoria precisos para tiradores de larga distancia. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar este producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el Kestrel 5700 Elite.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Utiliza el Kestrel 5700 Elite solo para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica regularmente si hay actualizaciones de seguridad y retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Condiciones Extremas:** Evita exponer el dispositivo a temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas que no sean compatibles con sus especificaciones.
- **Batería:** Utiliza solo una batería AA de calidad recomendada. No mezcles baterías nuevas y usadas.
- **Manejo:** Maneja el dispositivo con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañar su estructura.
- **Conectividad Bluetooth:** Asegúrate de que la conectividad Bluetooth esté habilitada solo cuando sea necesario y desactívala cuando no la estés utilizando para conservar la batería.
- **Mantenimiento:** Limpia el dispositivo con un paño suave y seco. No utilices productos químicos abrasivos.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería.
- Inserta una batería AA nueva, asegurándote de respetar la polaridad (+/-).
- Cierra el compartimento de la batería firmemente.

### 2. Encendido del Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido para activar el Kestrel 5700 Elite.
- Espera a que la pantalla se ilumine y muestre la interfaz de usuario.

### 3. Configuración de Parámetros:

- Navega por el menú utilizando los botones de navegación.
- Selecciona el parámetro ambiental que deseas medir.
- Ajusta el coeficiente balístico (G1 o G7) según sea necesario.

### 4. Uso de la Función de Calibración Balística:

- Sigue las instrucciones en pantalla para entrenar el dispositivo basado en los impactos observados

- a larga distancia.
- Asegúrate de realizar la calibración en un entorno controlado para obtener resultados precisos.

#### **5. Conexión a Dispositivos Móviles:**

- Activa Bluetooth en el Kestrel 5700 Elite.
- En tu dispositivo Android o iOS, busca el Kestrel 5700 Elite en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
- Conéctate y utiliza la aplicación para acceder a datos adicionales y análisis.

#### **6. Apagar el Dispositivo:**

- Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando el Kestrel 5700 Elite llegue al final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Retira la batería y deséchala en un punto de reciclaje adecuado para baterías.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos para asegurarte de cumplir con las normativas ambientales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre el Kestrel 5700 Elite Weather Meter y consultas sobre seguridad, consulta la documentación del fabricante o visita el sitio web oficial de Kestrel.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Kestrel 5700 Elite Weather Meter.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)