

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

[Accesorios de tiro](#) > [Medidores de viento y banderas](#) > [Medidores de viento](#)

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballisticians Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Atributos

- Nombre: [Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: EU2016387
- N.º fabr.: 0857ALBLZ
- Peso de entrega: 0.234kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 159mm
- Longitud de envío: 159mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Clima Kestrel 5700 Elite](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Clima Kestrel 5700 Elite

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Clima Kestrel 5700 Elite con Software de Balística Aplicada. Este dispositivo ha sido diseñado para proporcionar mediciones precisas en condiciones ambientales diversas, especialmente para tiradores de larga distancia. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue atentamente esta guía de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el dispositivo esté siempre en un estado operativo seguro.
- Evita el uso del medidor en condiciones extremas que puedan dañar el dispositivo o afectar su rendimiento.
- Mantén el medidor alejado de fuentes de humedad y temperaturas extremas.
- No utilices el dispositivo si presenta daños visibles.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Verifica regularmente las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en exteriores:** Asegúrate de que el dispositivo esté protegido de la lluvia y la nieve. Aunque el Kestrel 5700 Elite tiene un diseño resistente, la exposición prolongada a la humedad puede afectar su funcionamiento.
- **Manipulación:** Maneja el dispositivo con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañar el medidor.
- **Batería:** Utiliza solo baterías AA recomendadas. No intentes abrir el compartimento de la batería si no es necesario y asegúrate de que esté bien cerrado después de cambiar la batería.
- **Conexiones Bluetooth:** Si usas la conectividad Bluetooth, asegúrate de que tu dispositivo móvil esté actualizado y sea compatible con el Kestrel 5700 Elite.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería.
- Inserta una batería AA nueva, asegurándote de que la polaridad (+/-) sea correcta.
- Cierra el compartimento de la batería firmemente.

2. Encendido del Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido para activar el medidor.
- Espera a que la pantalla se ilumine y muestre los datos iniciales.

3. Navegación del Menú:

- Utiliza los botones de navegación para desplazarte por las opciones del menú.
- Selecciona la opción deseada tocando el botón de selección.

4. Configuración de Parámetros:

- Accede a la opción de configuración para seleccionar el coeficiente balístico (BC) G1 o G7 según tus necesidades.
- Ajusta otros parámetros ambientales según sea necesario.

5. Uso de la Conectividad Bluetooth:

- Activa Bluetooth en tu dispositivo móvil.
- Empareja el Kestrel 5700 Elite con tu dispositivo siguiendo las instrucciones en pantalla.

6. Lectura de Datos:

- Observa los datos en la pantalla. La resolución mejorada facilita la lectura en diversas condiciones de luz.
- Utiliza la retroiluminación si es necesario.

7. Apagado del Dispositivo:

- Presiona el botón de encendido nuevamente para apagar el medidor después de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el medidor alcance el final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Las baterías deben ser recicladas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Consulta a las autoridades locales sobre los puntos de reciclaje disponibles para dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Kestrel 5700 Elite, consulta el manual del usuario o visita el sitio web del fabricante. También puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente a través de los canales oficiales para resolver cualquier duda o inquietud.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad. Tu bienestar y el rendimiento óptimo del Kestrel 5700 Elite son nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es