

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, BLUE SHOE

[Partes de Armas](#) > [Partes del disparador](#) > [Triggers](#)

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.

The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

NO IMAGE
AVAILABLE

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

Atributos

- Nombre: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, BLUE SHOE](#)
- Fabricante: [TIMNEY](#)
- N.º de producto: EU2016658
- N.º fabr.: 1022-3C-16
- Peso de entrega: 0.23kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 108mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 081950102358

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Introducción

Gracias por elegir el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle Ruger® 10/22®. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Realiza revisiones periódicas del producto para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si tienes dudas sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligro de Disparo Accidental:**
 - Siempre asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el gatillo.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Instalación Incorrecta:**
 - Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar problemas de funcionamiento.
 - No intentes modificar el gatillo o sus componentes.
- **Mantenimiento:**
 - Realiza un mantenimiento regular para garantizar que el gatillo funcione correctamente.
 - Limpia el gatillo con un paño seco y asegúrate de que no haya suciedad o residuos acumulados.
- **Uso de Munición Apropriada:**
 - Utiliza solo munición recomendada para el rifle Ruger® 10/22®.
 - Nunca uses munición defectuosa o dañada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie de trabajo limpia.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y, si es necesario, un par de pinzas.

2. Retirar el Gatillo Antiguo:

- Localiza los dos pines de acción del rifle y retíralos con cuidado.

- Extrae el gatillo antiguo y colócalo en un lugar seguro.

3. **Instalar el Gatillo Timney:**

- Toma el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly y colócalo en la posición correcta.
- Inserta los pines de acción para asegurar el gatillo en su lugar.

4. **Verificación:**

- Realiza una verificación visual para asegurarte de que el gatillo esté instalado correctamente.
- Prueba el gatillo sin munición para asegurarte de que funcione suavemente.

Uso

• **Prueba de Funcionamiento:**

- Asegúrate de que el gatillo se accione correctamente antes de disparar.
- Realiza disparos de prueba en un entorno seguro y controlado.

• **Manejo Seguro:**

- Siempre apunta el rifle en una dirección segura.
- Mantén el rifle en una posición segura cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas para asegurarte de que cumples con las normativas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional de armas o a un distribuidor autorizado. Es importante que tengas acceso a información adecuada para garantizar el uso seguro del producto.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier equipo relacionado con armas. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly de manera segura y responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es