

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, GOLD SHOE

[Partes de Armas](#) > [Partes del disparador](#) > [Triggers](#)

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.



The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

Atributos

- Nombre: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, GOLD SHOE](#)
- Fabricante: [TIMNEY](#)
- N.º de producto: EU2016659
- N.º fabr.: 1022-4C-16
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.23kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 108mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 081950102297

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento superior y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones claras y sencillas para el uso y la instalación del producto, así como información sobre cómo manejarlo de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Realiza un chequeo visual del producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza siempre el producto en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el trigger si hay signos de daño o mal funcionamiento.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el trigger.
- Nunca apunes el arma hacia algo que no deseas disparar.
- Mantén los dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas o ambientes húmedos.
- Si experimentas un mal funcionamiento, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu Ruger® 10/22® esté descargado y en un área de trabajo segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Desmontaje del Trigger Antiguo:

- Retira los dos pinos de acción de fábrica.
- Saca el trigger antiguo con cuidado.

3. Instalación del Trigger Timney:

- Coloca el Timney trigger assembly en su lugar.
- Asegúrate de que encaje correctamente y que no haya obstrucciones.
- Vuelve a insertar los dos pinos de acción para asegurar el trigger.

4. Verificación:

- Realiza una verificación de funcionamiento sin munición.
- Asegúrate de que el trigger funcione correctamente y que no haya obstrucciones.

5. Uso:

- Utiliza el trigger como se indica en el manual del usuario del Ruger® 10/22®.
- Familiarízate con el mecanismo de liberación del cargador y el liberador de cerrojo automático.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta a las autoridades locales para conocer las regulaciones sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Nunca deseches el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda asistirte. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de tu RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly de manera segura y efectiva. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia profesional. Recuerda siempre priorizar la seguridad al utilizar productos relacionados con armas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es