

# SIG SAUER - SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER \*\*4.5lb\*\*

[Partes de Armas](#) > [Partes del disparador](#) > [Triggers](#)

Unlock the full potential of your SIG SAUER MPX with the Timney Trigger. The Timney 683 AR Trigger for SIG MPX (Single Stage) is the ideal upgrade for shooters who demand the highest levels of precision, consistency, and reliability. Specifically engineered for the AR platform, this single-stage trigger delivers a clean, precise, and repeatable break, ensuring an exceptional shooting experience with every shot.

Manufactured from high-quality materials, the Timney 683 stands out for its superior craftsmanship and precise construction. The smooth, light trigger pull minimizes unwanted disturbance during firing and provides consistent trigger characteristics, allowing for greater accuracy and control. The single-stage design offers a direct, uniform trigger pull with no take-up, reducing reaction time and enhancing precision.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Designed to fit seamlessly into the SIG MPX system, the trigger is produced to tight tolerances and installs easily without the need for special tools or modifications. Built for durability, the Timney 683 is engineered to withstand intensive use while maintaining long-term reliability and performance.

Combining technical excellence with user-friendly installation and outstanding value, this trigger is the perfect upgrade for shooters looking to enhance their SIG SAUER MPX with a precise and dependable trigger system.

Technical Specifications:

Model Compatibility: SIG SAUER MPX

Trigger Type: Single Stage

Trigger Shoe: Straight

## Atributos

- Nombre: [SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER \\*\\*4.5lb\\*\\*](#)
- Fabricante: [TIMNEY](#)
- N.º de producto: EU2016672
- N.º fabr.: 683
- Peso de entrega: 0.1kg
- Altura de envío: 34mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 081950683000

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Timney 683 para SIG SAUER MPX
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Timney 683 para SIG SAUER MPX

## Introducción

Gracias por elegir el Disparador Timney 683 para tu SIG SAUER MPX. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo al proporcionar un disparador de alta precisión y confiabilidad. Esta guía te proporcionará información importante sobre la seguridad, el uso y la instalación del producto, asegurando que lo utilices de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el disparador.
- Mantén el disparador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el disparador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el disparador únicamente en el modelo SIG SAUER MPX, ya que no está diseñado para otros modelos.
- Sigue siempre las prácticas de seguridad de armas de fuego, incluyendo el manejo seguro y el almacenamiento adecuado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
  - Uso inadecuado del disparador puede resultar en disparos accidentales.
  - La instalación incorrecta puede afectar el funcionamiento del arma.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
  - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
  - Nunca apunes el arma hacia algo que no deseas disparar.
  - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Advertencias Específicas:**
  - Este producto no está diseñado para menores de 18 años. Asegúrate de que solo personas capacitadas y adultas manejen el disparador.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
  - Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
  - Retira el disparador original del SIG SAUER MPX siguiendo las instrucciones del fabricante.
  - Instala el Disparador Timney 683 en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
  - Verifica que el disparador funcione correctamente antes de usar el arma.
- **Uso:**
  - Familiarízate con la sensación del nuevo disparador antes de realizar disparos en condiciones de estrés.
  - Practica en un entorno seguro para acostumbrarte a la nueva respuesta del disparador.
  - Mantén una postura adecuada y un agarre firme del arma mientras disargas.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el disparador ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas de fuego.
- No tires el disparador en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de armas de fuego.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, por favor dirígete a la información de contacto proporcionada por el fabricante o distribuidor.

Recuerda que el uso responsable y seguro de tu Disparador Timney 683 es fundamental para disfrutar de una experiencia de tiro placentera y segura. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y sigue las recomendaciones para asegurar el mejor rendimiento de tu equipo.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)