

ClayCopter UFO Charger

[Accesorios de tiro](#) > [Dianas y accesorios](#) > [Throwers](#)

The Caldwell ClayCopter Target Dispenser keeps targets within easy reach when using handheld ClayCopter launchers. Its simple, user-friendly end caps fit securely over the shipping tubes of any 90mm or 110mm ClayCopter targets. To reload, simply pull a target from the dispensing end cap with your fingers—quick and effortless. An adjustable shoulder strap is included, allowing you to keep both hands free to operate the launcher while ensuring targets are always close at hand for fast, efficient reloads.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [ClayCopter UFO Charger](#)
- Fabricante: [CALDWELL](#)
- N.º de producto: EU2016834
- N.º fabr.: 1245169
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 198700005293

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador ClayCopter UFO](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador ClayCopter UFO

Introducción

Gracias por elegir el Cargador ClayCopter UFO de Caldwell. Este dispositivo está diseñado para facilitar el lanzamiento de objetivos de arcilla, manteniéndolos siempre al alcance de la mano. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Cargador ClayCopter fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Cargador ClayCopter en un área amplia y despejada para evitar lesiones.
- No intentes recargar el cargador mientras está en uso.
- Asegúrate de que no haya personas en la trayectoria de lanzamiento antes de usar el dispositivo.
- Usa siempre gafas de protección al disparar objetivos de arcilla.
- No uses el Cargador ClayCopter en condiciones climáticas adversas, como viento fuerte o lluvia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Coloca los tubos de envío en el Cargador ClayCopter.
- Asegúrate de que las tapas de extremo estén bien ajustadas sobre los tubos de envío.

2. Carga de Objetivos:

- Tira de un objetivo del extremo de dispensación con tus dedos. Esto debe hacerse de manera rápida y sin esfuerzo.
- Asegúrate de que el objetivo esté correctamente colocado en la trayectoria del lanzador.

3. Uso del Lanzador:

- Coloca el Cargador ClayCopter en una posición estable.
- Usa la correa ajustable para mantener las manos libres mientras operas el lanzador.
- Asegúrate de que el área esté despejada de personas y objetos antes de lanzar.

4. Recarga:

- Después de cada lanzamiento, recarga el Cargador ClayCopter siguiendo las instrucciones anteriores.
- Mantén los objetivos siempre al alcance para una recarga rápida y eficiente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Cargador ClayCopter, deséchalo de manera responsable.

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y otros materiales.
- No arrojes el cargador en la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, contacta al fabricante a través de los canales disponibles en su sitio web.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia con el Cargador ClayCopter UFO.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es