

# ClayCopter Surface-to-Air Pro Kit

[Accesorios de tiro](#) > [Dianas y accesorios](#) > [Throwers](#)

The Caldwell ClayCopter Surface-to-Air™ Launcher is the most advanced ClayCopter launcher available. Portable and ultra-lightweight at under 10 lbs, it retains the proven features of the original ClayCopter while adding convenient hands-free operation. Powered by the included Caldwell 12-volt Li-Ion battery pack, it delivers up to 300 launches on a single charge.

Packed with advanced functionality, the Surface-to-Air features independently adjustable oscillation and wobble modes, allowing shooters to customize the challenge to their preference. To unlock its full potential, users can connect via Bluetooth and control the launcher with the free Caldwell Clays App from up to 100 yards away. App-enabled features include pairing up to 10 additional Surface-to-Air or Claymore Connect throwers, hands-free voice control, target pair presentations, customizable flurries, and more. Fill the sky with ClayCopter targets using the Surface-to-Air™ Launcher.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [ClayCopter Surface-to-Air Pro Kit](#)
- Fabricante: [CALDWELL](#)
- N.º de producto: EU2016836
- N.º fabr.: 1262976
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 198700005767

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador ClayCopter SurfacetoAir Pro Kit](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador ClayCopter SurfacetoAir Pro Kit

## Introducción

Gracias por elegir el Lanzador ClayCopter SurfacetoAir Pro Kit de Caldwell. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de lanzamiento de arcilla segura y emocionante. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar los riesgos. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el Lanzador ClayCopter.
- Mantén el Lanzador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para operarlo.
- Utiliza el Lanzador solo en áreas designadas y seguras para el lanzamiento de proyectiles.
- Siempre usa gafas de seguridad y protección auditiva durante el uso del Lanzador.
- No apunte el Lanzador hacia personas, animales o propiedades.
- Realiza un chequeo visual del Lanzador antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Evita el uso del Lanzador en condiciones climáticas adversas, como vientos fuertes o tormentas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el área de lanzamiento esté despejada de obstáculos y personas.
- No intentes modificar el Lanzador de ninguna manera; cualquier modificación puede comprometer su seguridad.
- Utiliza solo proyectiles de arcilla diseñados específicamente para el Lanzador ClayCopter.
- Mantén el Lanzador en posición estable y nivelada durante su operación.
- Si el Lanzador se detiene o no funciona correctamente, apágalo y revisa el manual de usuario antes de intentar solucionar el problema.
- No intentes recuperar proyectiles que no se hayan lanzado correctamente hasta que el Lanzador esté completamente apagado y seguro.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Ubicación:** Coloca el Lanzador en una superficie plana y estable, alejado de personas y animales.
2. **Conexión de la batería:** Asegúrate de que la batería de 12 voltios Lilon esté completamente cargada y conectada correctamente al Lanzador.
3. **Configuración:** Ajusta los modos de oscilación y movimiento según tus preferencias antes de encender el Lanzador.

### Uso

1. **Encender el Lanzador:** Enciende el Lanzador utilizando el botón de encendido.
2. **Conexión a la App:** Si deseas utilizar las funciones de la aplicación Caldwell Clays, conecta el Lanzador a través de Bluetooth.
3. **Carga de proyectiles:** Carga los proyectiles de arcilla en el Lanzador según las instrucciones del manual.
4. **Lanzamiento:** Utiliza el control de voz o la aplicación para iniciar el lanzamiento. Asegúrate de que el área esté despejada antes de lanzar.
5. **Apagar el Lanzador:** Una vez que hayas terminado, apaga el Lanzador y desconecta la batería si no lo

vas a usar durante un tiempo prolongado.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el Lanzador ClayCopter o si está dañado, sigue las directrices de reciclaje locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No deseches la batería de manera inadecuada; consulta las normativas locales para la eliminación de baterías de iones de litio.
- Asegúrate de que el Lanzador esté completamente apagado y desconectado antes de proceder con su eliminación.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del Lanzador ClayCopter, por favor, consulta el manual de usuario o la plataforma de atención al cliente de Caldwell. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización de seguridad y recomendaciones de uso.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, podrás disfrutar de una experiencia de lanzamiento de arcilla segura y divertida.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)