

# ACC Elite Chassis - MDT Chassis - ACC Elite - CZ 457 - RH - TBL

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

The MDT ACC Elite is built for one purpose: winning matches. As the #1 chassis in the PRS and the choice of thousands of competitors worldwide, its reputation is backed by countless podium finishes. This platform provides the balance, stability, and control needed to run complex stages efficiently and deliver consistent hits under extreme pressure.

The ACC Elite is designed to stay rigid when it matters most. Featuring a strengthened forend, a solid center base, and a dedicated connector bar linking the grip to the buttstock, this chassis eliminates twisting and bending during recoil or when loading into a prop.

NO IMAGE  
AVAILABLE

**Precision Balance:** With a full-length ARCA forend and a tunable weight system, you can use MDT Weights to create a perfectly balanced rifle. This setup ensures the rifle settles fast and stays locked on target naturally under recoil.

**SRS-X Elite Buttstock:** Achieve a perfect, natural position behind your rifle every time. The SRS-X Elite offers fast, toolless adjustments for:  
Cheek rest height (back and front)  
Length-of-pull (LOP)  
Buttpad height

**Elite Ergonomics:** The Vertical Grip - Elite allows for back, front, and angle adjustments. When paired with the adjustable M-LOK thumb rest, you get a tailored hand placement that feels completely natural.

**Barricade Mastery:** The included underside grip tape helps the rifle "dig in" to barricades and bags, ensuring a stable hold from the first shot to the last.

## Atributos

- Nombre: [MDT Chassis - ACC Elite - CZ 457 - RH - TBL](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2017113
- N.º fabr.: 107956-TBL
- Color: Blue Mist
- Estilo: Chassis
- Modelo: 457
- Tipo de arma: CZ
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 990482731038

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Seguridad del Consumidor para el ACC Elite Chassis MDT Chassis](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Seguridad del Consumidor para el ACC Elite Chassis MDT Chassis

## Introducción

Gracias por elegir el ACC Elite Chassis MDT Chassis. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en competiciones de tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera segura.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el chassis regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el chassis si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Almacena el chassis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este chassis está diseñado específicamente para rifles CZ 457. No lo uses con otros modelos sin la debida consulta.
- **Ajustes:** Realiza todos los ajustes (altura del reposacabezas, longitud de tiro, altura del pad de la culata) antes de disparar.
- **Recoil:** Asegúrate de que el chassis esté bien ajustado antes de disparar para evitar lesiones por retroceso.
- **Grip:** Utiliza el grip vertical de manera que tu mano esté en una posición cómoda y natural para evitar la fatiga.
- **Barricadas:** Usa la cinta de agarre incluida para asegurar una sujeción firme en barricadas y bolsas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Chassis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro.
- Retira cualquier componente del rifle que interfiera con la instalación del chassis.
- Coloca el rifle en el chassis, asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta la conexión del grip y el buttstock siguiendo las instrucciones del fabricante.

### 2. Ajustes:

- Para ajustar la altura del reposacabezas:
  - Desbloquea el mecanismo de ajuste.
  - Ajusta a la altura deseada y vuelve a bloquear.
- Para ajustar la longitud de tiro:
  - Desbloquea el mecanismo de ajuste.
  - Ajusta a la longitud deseada y vuelve a bloquear.
- Para ajustar la altura del pad de la culata:
  - Desbloquea el mecanismo de ajuste.
  - Ajusta a la altura deseada y vuelve a bloquear.

### 3. Uso:

- Coloca el rifle en posición de tiro.
- Asegúrate de que el chasis esté bien equilibrado utilizando el sistema de peso ajustable.
- Verifica que el grip esté en una posición cómoda y natural.
- Realiza disparos de práctica para familiarizarte con el chasis.

## **Instrucciones de Desecho**

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- No arrojes el producto en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de materiales compuestos y plásticos.
- Si el producto está dañado, asegúrate de que no represente un peligro para otros al desecharlo.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea. Es importante tener acceso a información y asistencia en caso de que surjan problemas o inquietudes sobre el uso del chasis.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas directrices para disfrutar de un rendimiento óptimo y seguro con tu ACC Elite Chassis MDT Chassis.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)