

# CUSTOM MOLDED EAR PLUGS - RADIANS CUSTOM MOLDED EAR PLUGS, BLUE

[Accesorios de tiro](#) > [Proteccion para oidos y ojos](#) > [Tapones para los oidos](#)

## Kit Para Hacer Tú Mismo Un Ajuste Personalizado

Los tapones para los oídos moldeados son fáciles de hacer tú mismo y proporcionan un ajuste ceñido y permanente para la protección auditiva que bloquea el ruido dañino. El kit de silicona de dos partes se mezcla para formar un material suave y maleable que se moldea a tu canal auditivo. Se seca en 10 minutos y cura en 3 horas. Hecho de silicona segura, no tóxica e hipoalergénica, además de ser completamente lavable para una larga vida útil. Úsalo solo o en combinación con orejeras para una máxima protección.



## Atributos

- Nombre: [RADIANS CUSTOM MOLDED EAR PLUGS, BLUE](#)
- Fabricante: [RADIANS](#)
- N.º de producto: 100004143
- N.º fabr.: CEP001-B
- Color: Blue
- Estilo: Plugs
- NRR: 26 dB
- Peso de entrega: 0.036kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 89mm
- UPC: 674326231723

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE TAPONES PARA LOS OÍDOS MOLDEADOS PERSONALIZADOS](#)
- [Sobre nosotros](#)

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE TAPONES PARA LOS OÍDOS MOLDEADOS PERSONALIZADOS

## Introducción

Gracias por elegir los TAPONES PARA LOS OÍDOS MOLDEADOS PERSONALIZADOS de RADIANS. Estos tapones están diseñados para proporcionar una protección auditiva efectiva al bloquear el ruido dañino. Esta guía contiene instrucciones de seguridad importantes e información para garantizar tu uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Siempre sigue las precauciones de seguridad descritas en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Restricciones de Edad:** Estos tapones no se recomiendan para niños menores de 12 años sin supervisión adulta.
- **Reacciones Alérgicas:** Aunque están hechos de silicona hipoalergénica, interrumpe su uso si experimentas alguna irritación o reacción alérgica.
- **Ajuste Adecuado:** Asegúrate de que los tapones se ajusten perfectamente en tu canal auditivo para maximizar la reducción del ruido.
- **Uso Combinado:** Para una protección máxima, considera usar los tapones en combinación con orejeras.
- **Humedad:** Evita usar los tapones en ambientes excesivamente húmedos para mantener su integridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que tus manos estén limpias y secas antes de manipular el kit de silicona.
- Reúne todos los materiales necesarios del kit.

### 2. Mezcla de la Silicona:

- Toma las dos partes del kit de silicona y mézclalas juntas a fondo hasta que se logre un color uniforme.

### 3. Moldeo de los Tapones:

- Inmediatamente después de mezclar, toma una pequeña cantidad de la silicona y forma una bola.
- Inserta la bola de silicona en tu canal auditivo y moldea para que se ajuste perfectamente. Asegúrate de que sea cómodo pero seguro.

### 4. Secado:

- Deja que los tapones se sequen durante 10 minutos. No los molestes durante este tiempo.
- Después de 10 minutos, los tapones estarán fijados pero seguirán curando durante un total de 3 horas. Evita usarlos hasta que estén completamente curados.

### 5. Limpieza y Mantenimiento:

- Los tapones son lavables. Límpialos con jabón suave y agua para mantener la higiene.
- Asegúrate de que estén completamente secos antes de guardarlos.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha los tapones de manera responsable. No los tires en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para conocer los métodos de eliminación adecuados para productos de silicona.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los TAPONES PARA LOS OÍDOS MOLDEADOS PERSONALIZADOS, consulta al fabricante o a tu punto de compra para obtener asistencia.

Gracias por priorizar tu seguridad auditiva con los TAPONES PARA LOS OÍDOS MOLDEADOS PERSONALIZADOS de RADIANS.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)