

# NOIZEBARRIER MICRO EAR PLUGS - OTTO ENGINEERING

## NOIZEBARRIER MICRO EAR PLUGS

[Accesorios de tiro](#) > [Proteccion para oidos y ojos](#) > [Cascos](#)

### Protección Auditiva, Mejora Auditiva

Los tapones de oído electrónicos recargables y de alta definición NoizeBarrier® Micro de OTTO ofrecen una conciencia situacional inigualable y una comunicación clara, mientras proporcionan protección auditiva contra ruidos fuertes. Hasta 40 dB de protección contra ruidos de impulso. Hasta 15 dB de atenuación de ruido adaptativa. Modo de mejora auditiva – amplifica sonidos suaves hasta 5X. Audición natural para sonidos seguros. Calidad de sonido de alta definición Accu-Technology®. Panel táctil de un solo botón, operación de 2 modos. Auricular y estuche resistentes al agua IP67. Los tapones de oído NoizeBarrier de modo dual ofrecen protección auditiva activa así como mejora auditiva para una localización y detección de sonido extremadamente efectivas. Los tapones son recargables con hasta 16 horas de uso continuo e incluyen una garantía de 1 año.



### Atributos

- Nombre: OTTO ENGINEERING NOIZEBARRIER MICRO EAR PLUGS
- Fabricante: OTTO ENGINEERING
- N.º de producto: 100039255
- N.º fabr.: V4-11029
- Color: Black
- Estilo: Plugs
- NRR: 40 dB
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 127mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 737488048100

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapones de Oído NoizeBarrier Micro](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapones de Oído NoizeBarrier Micro

## Introducción

Los tapones de oído electrónicos recargables y de alta definición NoizeBarrier® Micro de OTTO están diseñados para ofrecer protección auditiva y mejorar la conciencia situacional. Este documento proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, de acuerdo con las regulaciones de seguridad de productos generales de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar los tapones de oído de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Mantén los tapones de oído fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- No utilices los tapones de oído en entornos donde el uso de dispositivos auditivos pueda ser peligroso sin consultar a un profesional.
- Si experimentas molestias, ruidos extraños o mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Protección Auditiva:** Los tapones ofrecen hasta 40 dB de protección contra ruidos de impulso. Utiliza los tapones en entornos ruidosos para proteger tu audición.
- **Modo de Mejora Auditiva:** El modo de mejora auditiva amplifica sonidos suaves hasta 5X. Asegúrate de utilizar este modo solo en situaciones seguras, ya que puede hacer que sonidos peligrosos sean más difíciles de detectar.
- **Uso en Agua:** Los tapones son resistentes al agua con una clasificación IP67. Sin embargo, evita sumergirlos en agua durante períodos prolongados.
- **Carga y Almacenamiento:** Carga los tapones siguiendo las instrucciones del fabricante. No expongas los tapones a temperaturas extremas o a condiciones húmedas prolongadas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Carga de los Tapones:

- Conecta el estuche de carga a una fuente de alimentación.
- Coloca los tapones en el estuche y asegúrate de que estén bien posicionados para cargar.
- Verifica que la luz indicadora de carga esté encendida.

### 2. Colocación de los Tapones:

- Limpia tus oídos antes de colocar los tapones.
- Toma el tapón y colócalo suavemente en el canal auditivo. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Repite el proceso con el otro tapón.

### 3. Uso del Panel Táctil:

- Usa el panel táctil de un solo botón para alternar entre los dos modos de operación: protección auditiva y mejora auditiva.
- Toca el botón suavemente para cambiar de modo.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia los tapones regularmente con un paño seco y suave.
- No uses productos químicos agresivos para limpiar los tapones.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando los tapones de oído ya no sean utilizables, deséchalos de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos y sigue las pautas para el reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor contacta a tu distribuidor o consulta el sitio web del fabricante para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Utiliza los tapones de oído NoizeBarrier Micro de manera responsable y disfruta de su alta calidad de sonido y protección auditiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)