

NOIZEBARRIER MICRO EAR PLUGS - OTTO ENGINEERING REPLACEMENT GREY FOAM EARTIPS 10/PACK

[Accesorios de tiro](#) > [Proteccion para oidos y ojos](#) > [Cascos](#)

Protección Auditiva, Mejora Auditiva

Los tapones de oído electrónicos recargables y de alta definición NoizeBarrier® Micro de OTTO ofrecen una conciencia situacional inigualable y una comunicación clara, mientras proporcionan protección auditiva contra ruidos fuertes. Hasta 40 dB de protección contra ruidos de impulso. Hasta 15 dB de atenuación de ruido adaptativa. Modo de mejora auditiva - amplifica sonidos suaves hasta 5X. Audición natural para sonidos seguros. Calidad de sonido de alta definición Accu-Technology®. Panel táctil de un solo botón, operación de 2 modos. Auricular y estuche resistentes al agua IP67. Los tapones de oído NoizeBarrier de modo dual ofrecen protección auditiva activa así como mejora auditiva para una localización y detección de sonido extremadamente efectivas. Los tapones son recargables con hasta 16 horas de uso continuo e incluyen una garantía de 1 año.



Atributos

- Nombre: [OTTO ENGINEERING REPLACEMENT GREY FOAM EARTIPS 10/PACK](#)
- Fabricante: [OTTO ENGINEERING](#)
- N.º de producto: 100044027
- N.º fabr.: C807550
- Color: Grey
- Estilo: Plugs
- NRR: 28 dB
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 51mm
- UPC: 766234680554

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Los tapones de oído electrónicos recargables y de alta definición NoizeBarrier® Micro de OTTO están diseñados para ofrecer protección auditiva y mejorar la comunicación en entornos ruidosos. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén los tapones de oído fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No utilices los tapones de oído si están dañados o desgastados.
- Utiliza los tapones de oído solo para el propósito previsto.
- Si sientes molestias o dolor, retira los tapones de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Entornos Ruidosos:** Aunque los tapones ofrecen protección auditiva, no son un sustituto de la protección auditiva adecuada en entornos extremadamente ruidosos.
- **Sensibilidad Auditiva:** Si tienes sensibilidad auditiva, consulta a un profesional antes de usar estos tapones.
- **Audición Natural:** El modo de mejora auditiva amplifica sonidos suaves. Asegúrate de que no haya riesgos de seguridad al usar esta función.
- **Carga y Almacenamiento:** Carga los tapones en un lugar seco y fresco. No expongas el estuche a temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga de los Tapones:

- Conecta el estuche a una fuente de alimentación utilizando el cable de carga proporcionado.
- Asegúrate de que los tapones estén correctamente colocados en el estuche durante la carga.
- Una luz indicadora mostrará el estado de carga.

2. Colocación de los Tapones:

- Limpia tus oídos antes de insertar los tapones.
- Toma el tapón y colócalo suavemente en el canal auditivo, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Repite el proceso con el otro tapón.

3. Uso de los Modos:

- Utiliza el panel táctil de un solo botón para alternar entre los modos de mejora auditiva y protección auditiva.
- Familiarízate con los sonidos y la respuesta de los tapones en diferentes entornos.

4. Mantenimiento:

- Limpia los tapones regularmente con un paño suave y húmedo.
- No sumerjas los tapones en agua ni los limpies con productos químicos agresivos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites los tapones de oído, deséchalos de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No los tires a la basura común, ya que contienen componentes electrónicos que pueden ser dañinos para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso de los tapones de oído NoizeBarrier® Micro, consulta el sitio web oficial de OTTO Engineering o contacta a su servicio al cliente.

Recuerda que es fundamental seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de los tapones de oído. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar más información o consultar a un profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es