

NOIZEBARRIER MICRO EAR PLUGS - OTTO ENGINEERING REPLACEMENT LARGE CLEAR EARTIPS 10/PACK

[Accesorios de tiro](#) > [Proteccion para oidos y ojos](#) > [Cascos](#)

Protección Auditiva, Mejora Auditiva

Los tapones de oído electrónicos recargables y de alta definición NoizeBarrier® Micro de OTTO ofrecen una conciencia situacional inigualable y una comunicación clara, mientras proporcionan protección auditiva contra ruidos fuertes. Hasta 40 dB de protección contra ruidos de impulso. Hasta 15 dB de atenuación de ruido adaptativa. Modo de mejora auditiva - amplifica sonidos suaves hasta 5X. Audición natural para sonidos seguros. Calidad de sonido de alta definición Accu-Technology®. Panel táctil de un solo botón, operación de 2 modos. Auricular y estuche resistentes al agua IP67. Los tapones de oído NoizeBarrier de modo dual ofrecen protección auditiva activa así como mejora auditiva para una localización y detección de sonido extremadamente efectivas. Los tapones son recargables con hasta 16 horas de uso continuo e incluyen una garantía de 1 año.



Atributos

- Nombre: [OTTO ENGINEERING REPLACEMENT LARGE CLEAR EARTIPS 10/PACK](#)
- Fabricante: [OTTO ENGINEERING](#)
- N.º de producto: 100044029
- N.º fabr.: C807552
- Color: Clear
- Estilo: Plugs
- NRR: 23 dB
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 51mm
- UPC: 766234680578

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapones de Oído NOIZEBARRIER MICRO](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapones de Oído NOIZEBARRIER MICRO

Introducción

Los tapones de oído electrónicos recargables y de alta definición NoizeBarrier® Micro de OTTO están diseñados para ofrecerte una experiencia auditiva segura y clara, al mismo tiempo que protegen tus oídos de ruidos fuertes. Esta guía contiene información importante sobre el uso seguro de este producto, siguiendo las directrices de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar los tapones de oído.
- Mantén los tapones de oído fuera del alcance de los niños.
- No uses los tapones de oído si están dañados o si la batería está baja.
- Evita usar los tapones de oído en entornos donde la comunicación verbal sea esencial, como en el tráfico o en situaciones de emergencia.
- Realiza un chequeo regular de los tapones para asegurarte de que están funcionando correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza los tapones de oído solo para los fines para los que han sido diseñados.
- **Ajuste Correcto:** Asegúrate de que los tapones se ajusten bien en tus oídos para maximizar la protección auditiva.
- **Carga y Almacenamiento:** Carga los tapones de oído siguiendo las instrucciones del fabricante. No expongas el estuche a temperaturas extremas.
- **Uso de Modo de Mejora Auditiva:** Usa el modo de mejora auditiva solo en ambientes seguros y donde no haya ruidos peligrosos.
- **Mantenimiento:** Limpia los tapones de oído regularmente para evitar acumulación de suciedad o cerumen.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga de los Tapones de Oído:

- Conecta el estuche de carga a una fuente de alimentación utilizando el cable proporcionado.
- Coloca los tapones de oído en el estuche para comenzar la carga.
- Asegúrate de que las luces indicadoras muestren que la carga está en progreso.

2. Colocación de los Tapones de Oído:

- Toma un tapón de oído y colócalo suavemente en el canal auditivo.
- Gira ligeramente el tapón para asegurar un ajuste seguro.
- Repite el proceso con el otro tapón.

3. Uso de los Modos:

- Presiona el panel táctil de un solo botón para alternar entre los modos de protección auditiva y mejora auditiva.
- Escucha atentamente los sonidos a tu alrededor y ajusta según sea necesario.

4. Retiro de los Tapones de Oído:

- Para quitar los tapones, agarra suavemente el extremo y tira hacia afuera.
- Limpia los tapones después de cada uso.

Instrucciones de Desecho

- No deseches los tapones de oído en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos electrónicos.
- Si el producto está dañado o ya no funciona, llévalo a un punto de recogida de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas asistencia adicional o tienes preguntas sobre el uso seguro de los tapones de oído NoizeBarrier® Micro, por favor consulta el sitio web del fabricante o el manual del producto.

Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar los tapones de oído NoizeBarrier® Micro de manera segura y efectiva. Recuerda siempre seguir las instrucciones y recomendaciones de seguridad para proteger tu salud auditiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es