

NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Viseras y Lupas](#)

Cabezales Continuos; Ajuste por Dial

DIADORA AJUSTABLE CON CABEZAL CONTINUO - Diseñado especialmente para ajustarse. Un simple giro del dial de ajuste cambia el tamaño de la cabeza. El mecanismo sellado es auto-bloqueante y sin problemas. Proporciona un mejor equilibrio y aún más comodidad. SE INCLINA - Los pivotes ajustables hacen que el OptiVISOR sea único y el más práctico de los aumentadores. Se mantiene arriba, fuera del camino de la visión normal cuando no está en uso, y está al alcance de tu mano cuando lo necesitas para una claridad aumentada y precisa. CABEZAL CONFORMABLE - De material ABS eléctricamente no conductor. Diseñado para ajustarse y localizar el visor en una posición natural y cómoda. Peso total de solo 4 oz. Tan ligero que apenas sabes que está ahí. CINTURÓN DE CUERO ORIGINAL - Acolchado con fieltro ortopédico, haciendo que el OptiVISOR sea el aumentador más cómodo de usar. VISOR DE ABS DE ALTO IMPACTO - Este material resistente y duradero es prácticamente indestructible, pero siempre mantiene su apariencia nueva. LENTES DE VIDRIO ÓPTICO - Moldeadas y pulidas a estándares ópticos de precisión. Bordes biselados y montadas en marcos de plástico intercambiables. Cinco potencias prismáticas científicamente calculadas están disponibles para usar con cualquier OptiVISOR SE AJUSTA SOBRE GAFAS REGULARES - No necesitas quitártelas con el OptiVISOR.



Atributos

- Nombre: [OPTIVISOR NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE](#)
- Fabricante: [OPTIVISOR](#)
- N.º de producto: 255007070
- N.º fabr.: LP7
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 81mm
- Longitud de envío: 157mm
- UPC: 633096000564

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para OPTIVISOR NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para OPTIVISOR NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE

Introducción

Gracias por elegir el OPTIVISOR NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro de tu lupa. Por favor, lee y comprende todas las instrucciones antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como lupa.
- Inspecciona regularmente el OPTIVISOR en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- No utilices la lupa en entornos peligrosos donde la seguridad esté comprometida.
- Si experimentas alguna incomodidad o problemas de visión mientras usas el OPTIVISOR, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el dial ajustable para asegurar un ajuste adecuado; un ajuste inadecuado puede provocar incomodidad o visibilidad reducida.
- Siempre inclina el visor hacia abajo cuando lo uses para evitar obstrucciones en tu visión normal.
- Evita ejercer presión excesiva sobre las lentes para prevenir rayones o daños.
- No expongas el OPTIVISOR a temperaturas extremas o a la luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede afectar sus materiales.
- Si usas gafas regulares, asegúrate de que se ajusten cómodamente debajo del OPTIVISOR sin causar puntos de presión.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Ajustando el OPTIVISOR:

- Ajusta la banda para la cabeza girando el dial hasta que se ajuste cómodamente a tu cabeza. Asegúrate de que esté cómodo sin estar demasiado apretado.
- Coloca el OPTIVISOR sobre tus ojos, asegurándote de que se asiente cómodamente en tu frente y no obstruya tu visión.

2. Usando la Lupa:

- Inclina el visor hacia abajo en la posición deseada para la magnificación.
- Asegúrate de que el área en la que estás trabajando esté bien iluminada para mejorar la visibilidad a través de las lentes.
- Cuando no esté en uso, inclina el visor hacia arriba para mantenerlo fuera de tu línea de visión normal.

3. Limpiando las Lentes:

- Usa un paño suave y sin pelusa para limpiar las lentes de vidrio óptico.
- Evita usar productos químicos agresivos o materiales abrasivos que puedan rayar las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el OPTIVISOR de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de que se recicle adecuadamente para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad o el rendimiento del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu OPTIVISOR NO. 7 2.75X MAGNIFICATION EXTRA LENS PLATE. Gracias por tu atención a estas directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es