

CZ SHADOW 2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW CZ SHADOW 2 VORTEX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma corta](#)

Material: Aluminio 7075 Recubrimiento: Mate Negro Hardcoat Longitud Total: 1.604" Ancho Total: .99" Hardware de Montaje: (2) Tornillos de Cabeza de Botón 6-32, (2) Tornillos de Cabeza Plana 6-32, (1) Tornillo de Ajuste 6-32
Compatibilidad con Puntos Rojos: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter. Los puntos rojos de EGW están diseñados para ser instalados de izquierda a derecha (con el cañón apuntando hacia adelante). El riel tiene un ángulo progresivo para facilitar la instalación.
Simplemente quita la mira trasera de tu arma y reemplázala con nuestro soporte para montar tu Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter. No se requieren alteraciones. Puedes quitar nuestro soporte y reemplazar tu mira trasera en cualquier momento. Hardware de montaje incluido. Instrucciones de Instalación
Quita la mira trasera* Instala el Soporte de Mira EGW en el riel Aprieta el tornillo de ajuste (si aplica) Coloca el punto rojo en el Soporte de Mira EGW (colocar un pequeño trozo de papel entre el punto rojo y el soporte facilitará la remoción y mantendrá el Loctite alejado del punto rojo). Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados. Aprieta los tornillos de montaje a 15in/lbs. 2 Tornillos de Cabeza de Botón - Proporcionados para las Miradas Vortex Viper y Venom. 2 Tornillos de Cabeza Plana - Proporcionados para las Miradas Burris FastFire y Docter. Los tornillos incluidos con este soporte requieren una llave allen de 5/64" para la instalación.



Atributos

- Nombre: EGW CZ SHADOW 2 VORTEX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT
- Fabricante: EGW
- N.º de producto: 296000546
- N.º fabr.: 49397
- Color: Black
- Estilo: Tactical
- Material: Aluminio
- Modelo: 75,Shadow,Shadow 2,SP-01 Shadow
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: CZ
- Peso de entrega: 0.034kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 841370116652

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira CZ Shadow 2 con Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira CZ Shadow 2 con Leupold DeltaPoint Pro

Introducción

Gracias por elegir el soporte de mira CZ Shadow 2 con Leupold DeltaPoint Pro. Este producto está diseñado para ofrecerte un montaje seguro y confiable para tu punto rojo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar el soporte de manera adecuada y siguiendo las instrucciones. Un uso incorrecto puede resultar en daños o lesiones.
- **Verificación de Puntos Rojos:** Antes de usar el soporte, verifica que tu punto rojo sea compatible con el montaje. Consulta la lista de compatibilidad para asegurarte.
- **Inspección Regular:** Revisa periódicamente el soporte y los tornillos para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, no uses el producto hasta que se haya solucionado.
- **Manejo Seguro:** Mantén el soporte y el punto rojo fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Adecuada:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra. Una instalación incorrecta puede comprometer la seguridad y el rendimiento del producto.
- **Uso de Herramientas Correctas:** Utiliza solo la llave allen de 5/64" para apretar los tornillos de montaje. No uses herramientas no adecuadas que puedan dañar el soporte.
- **Aplicación de Loctite:** Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje para asegurar que permanezcan en su lugar. Esto ayudará a evitar que se aflojen durante el uso.
- **Mantenimiento de la Limpieza:** Mantén el área de instalación limpia y libre de suciedad o residuos que puedan interferir con el montaje.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en el riel de tu arma.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca el punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Para facilitar la remoción, coloca un pequeño trozo de papel entre el punto rojo y el soporte. Esto también ayudará a mantener el Loctite alejado del punto rojo.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs:
 - 2 Tornillos de Cabeza de Botón Proporcionados para las Miradas Vortex Viper y Venom.
 - 2 Tornillos de Cabeza Plana Proporcionados para las Miradas Burris FastFire y Docter.
7. **Verifica la instalación** antes de usar el producto. Asegúrate de que todo esté correctamente ajustado y seguro.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el soporte de mira, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes electrónicos. No arrojes el soporte en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas asistencia adicional, contacta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

La seguridad es primordial al usar el soporte de mira CZ Shadow 2 con Leupold DeltaPoint Pro. Siguiendo estas instrucciones y directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo. Recuerda siempre verificar la compatibilidad de tu equipo y mantener el soporte en buen estado. Si tienes dudas, busca asistencia profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es