

QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM - L&R MFG ACCESSORY BASKET

[Artículos limpieza](#) > [Sistema profesional de limpieza](#) > [Tanques de limpieza ultrasónicos](#)

Limpieza Rápida, Sin Manos, Microscópica Para Armas y Piezas Sucias

Añade limpieza ultrasónica superrápida a tu taller; ahorra mucho tiempo y gana dinero en el proceso. 43KHz, ondas sonoras ultrasónicas, más CA2 Heat crean la acción agresiva probada que es imprescindible para una limpieza a fondo de armas. Calor incremental y consistente junto con miles de millones de pequeñas burbujas de limpieza eliminan la suciedad de pólvora, plomo y balas recubiertas, óxido ligero, suciedad y grasa; mejor, más rápido y más fácil que nunca. CA2 Heat elimina la necesidad de usar soluciones de limpieza amoniacadas para eliminar la suciedad de cobre. Para limpiar la mayoría de las armas de fuego, solo se necesita el desarme básico. Coloca las piezas en la cesta, enciende el limpiador ultrasónico y eres libre de hacer otros trabajos mientras la acción de cavitación en el tanque deja todo microscópicamente limpio en tan solo 7 a 10 minutos. El paquete de limpieza de armas incluye el limpiador ultrasónico Q-210, temporizador y calentador, (1) sartén auxiliar Q-210, (1) cesta de accesorios Q-210, (1) galón de concentrado de limpieza de armas L&R no amoniacado y (2) galones de solución lubricante ultrasónica L&R. Todas las unidades son de alta resistencia, construidas para un uso constante en un taller o departamento ocupado. No se recomienda su uso con soluciones amoniacadas. Entrada: 117V; 50/60 Hz; 135 Watts Dimensiones: 7/8" x 6-7/8" x 9 3/4" Salida máxima: 400 Watts Dimensiones del tanque: 11 3/4" x 6" x 6" Frecuencia de salida: 43 KHz Capacidad del tanque: 6 cuartos



Atributos

- Nombre: [L&R MFG ACCESSORY BASKET](#)
- Fabricante: [L&R MFG](#)
- N.º de producto: 515101400
- N.º fabr.: 10140
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 132mm
- Ancho de envío: 196mm
- Longitud de envío: 363mm
- UPC: +H856101400/

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 210](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 210

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 210. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el sistema.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto tal como se describe en las especificaciones del producto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la configuración, operación y mantenimiento.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste. No uses una unidad dañada.
- Asegúrate de que el dispositivo esté colocado de manera estable y segura durante la operación para prevenir accidentes.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la exposición a vapores nocivos de las soluciones de limpieza.
- Familiarízate con los procedimientos de parada de emergencia antes de operar el dispositivo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad Eléctrica:**
 - Asegúrate de que la fuente de alimentación coincida con las especificaciones del producto (117V; 50/60 Hz; 135 Watts).
 - No uses extensiones que no estén clasificadas para los requisitos de potencia del producto.
 - Siempre desconecta el dispositivo cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
- **Seguridad Química:**
 - Usa solo soluciones de limpieza recomendadas. Evita soluciones amoniacadas a menos que se especifique.
 - Sigue las pautas del fabricante para mezclar y usar soluciones de limpieza.
 - Almacena las soluciones de limpieza en un lugar seguro, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.
- **Seguridad Operacional:**
 - No operes el dispositivo con la tapa abierta.
 - Evita colocar las manos o cualquier parte del cuerpo cerca del tanque ultrasónico durante la operación.
 - Asegúrate de que todas las piezas estén colocadas de manera segura en la cesta de accesorios antes de comenzar el proceso de limpieza.
- **Seguridad Térmica:**
 - Ten cuidado con el calor generado por la función CA2 Heat. Evita el contacto con superficies calientes.
 - Permite que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el QUANTREX 210 en una superficie plana y estable, lejos de fuentes de agua.
- Asegúrate de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para ventilación y accesibilidad.
- Conecta el dispositivo a un enchufe que cumpla con los requisitos eléctricos.

2. Uso:

- Prepara los artículos que vas a limpiar realizando un desarme básico si es necesario.
- Coloca los artículos en la cesta de accesorios de manera segura.
- Llena el tanque con la solución de limpieza recomendada hasta la capacidad indicada (6 cuartos).
- Cierra la tapa de manera segura antes de encender la unidad.
- Ajusta el temporizador de acuerdo a los requisitos de limpieza (se recomiendan de 7 a 10 minutos para la mayoría de los artículos).
- Inicia el limpiador ultrasónico y monitorea la operación.
- Una vez que el ciclo de limpieza haya terminado, retira con cuidado la cesta de accesorios y permite que los artículos se enfríen antes de manipularlos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier solución de limpieza sobrante de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje cuando sea posible.
- Para la eliminación de la unidad, sigue las pautas locales de eliminación de desechos electrónicos para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información o asistencia con el Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 210, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 210. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas en este documento.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es