

HIGH SPEED STEEL STANDARD SIGHT BASE CUTTER - BROWNEILLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas eléctricas y accesorios](#) > [Fresas](#)

Hombro de 60° x .359"

Cortador de Base de Mirilla Universal diseñado para mirillas con un hombro de 60° y una base de 3/8". Corta la mayoría de las mirillas frontales y traseras estándar para rifles, así como mirillas ajustables de bajo montaje para 1911 Auto, como E.E.A. Super Sights, Millett y las actuales Bo-Mar. El cortador es ligeramente subdimensionado a .359", lo que requiere que realices dos pasadas de corte para compensar las variaciones de fábrica en la fabricación de mirillas y las tolerancias de fresado. Diseñado con el alivio adecuado para máxima resistencia y corte limpio. PRECAUCIÓN: Solo para uso en máquina de fresar. Longitud de 2" (5cm). Diámetro del vástago de 3/8" (9.5mm). Hombro de 60°. NO EXCEDAS 700 rpm, UNA VELOCIDAD MAYOR ROMPERÁ LOS DIENTES.



Atributos

- Nombre: [BROWNEILLS 60 HSS STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"](#)
- Fabricante: [BROWNEILLS](#)
- N.º de producto: 080621359
- N.º fabr.: 800003590001
- Grados: 60
- Peso de entrega: 0.034kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 050806019812

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mirilla Universal BROWNELLS 60 HSS](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mirilla Universal BROWNELLS 60 HSS

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Base de Mirilla Universal BROWNELLS 60 HSS. Este producto está diseñado para cortar mirillas con un hombro de 60° y una base de 3/8". Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cortador esté en buenas condiciones antes de usarlo. Inspecciona visualmente el producto en busca de daños o desgaste.
- Utiliza el cortador solo para el propósito previsto, que es cortar mirillas estándar y ajustables.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar el cortador.
- No uses el cortador si estás fatigado o bajo la influencia de sustancias que puedan afectar tu juicio o coordinación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en máquina de fresar:** Este cortador está diseñado únicamente para ser utilizado en una máquina de fresar. No intentes usarlo en otros tipos de herramientas o máquinas.
- **Velocidad de operación:** NO EXCEDAS 700 rpm. Operar a una velocidad mayor puede romper los dientes del cortador.
- **Corte subdimensionado:** El cortador está ligeramente subdimensionado a .359". Realiza dos pasadas de corte para compensar las variaciones de fabricación en las mirillas y las tolerancias de fresado.
- **Alivio adecuado:** El cortador está diseñado con el alivio necesario para ofrecer máxima resistencia y un corte limpio. Asegúrate de que el alivio no esté obstruido antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la máquina de fresar esté apagada y desconectada antes de instalar el cortador.
- Limpia el área de trabajo y organiza las herramientas necesarias.

2. Instalación del Cortador:

- Inserta el vástago del cortador en el portaherramientas de la máquina de fresar.
- Asegúrate de que esté bien sujeto y alineado para evitar vibraciones durante el uso.

3. Ajuste de la Velocidad:

- Configura la máquina de fresar a una velocidad de operación de 700 rpm o menos.

4. Corte:

- Enciende la máquina de fresar y realiza la primera pasada de corte.
- Detén la máquina, ajusta la posición si es necesario, y realiza una segunda pasada para completar el corte.

5. Finalización:

- Una vez completado el corte, apaga la máquina y retira el cortador con cuidado.
- Limpia el área de trabajo y el cortador para mantenerlo en buenas condiciones.

Instrucciones de Desecho

- Al final de la vida útil del cortador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de herramientas de metal.
- No arrojes el cortador a la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o su uso, consulta con el proveedor o fabricante. Asegúrate de tener la información del producto a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones y pautas para asegurar un uso seguro y eficaz del Cortador de Base de Mirilla Universal BROWNELLS 60 HSS.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es